

SOL TAPIS DE DANSE BRILLANT Référence : 18391

RESUME

Ce tapis de danse brillant est vendu par rouleau de 25 mètres linéaires.

Il est conçu en PVC et est idéal pour l'événementiel et le spectacle. Il est l'équivalent au sol d'une peinture laquée : il apporte un effet miroir et une brillance intense.

D'autres couleurs sont disponibles [sur devis](#).

Les points forts :

- Brillance prononcée
- Respecte les normes anti-feu
- Maniable
- Économique

DESCRIPTION

Les avantages de ce tapis de danse pro

Le tapis de danse est vendu par rouleau de 25 mètres linéaires. Nous pouvons faire des tailles et couleurs différentes [sur devis](#).

Il est fabriqué en PVC et est conçu pour les événements comme les spectacles.

Sa finition brillante offre une excellente réflexion de la lumière.

Il répond aux normes de résistance au feu strictes : EN 13501-1

/ Cfl-s1 et BS 5867 PART 2B.

Il offre un bon compromis en robustesse au sol et facilité d'utilisation.

Nous vous proposons d'autres [revêtements de sol pour événements](#), comme le [plancher pour danse](#).

L'utilisation du sol tapis de danse brillant

Le tapis de sol de danse brillant est très utilisé dans le secteur événementiel. On le retrouve dans les défilés de mode, les spectacles et arts de la scène, ou encore les événements d'entreprise.

Il est idéal pour créer des podiums modernes, pour jouer avec les [éclairages scéniques](#) qui se reflètent directement sur le sol et pour les salons professionnels, les lancements de produits, etc.

L'installation du tapis danse professionnel

L'installation du tapis de danse brillant est simple mais exige de la précision. La moindre bulle d'air ou poussière sous le tapis se verra tout de suite à la lumière.

Pour vous assurer de l'installer correctement, suivez les étapes suivantes.

D'abord, préparez le sol. Il doit être propre, sec et lisse. Vous pouvez commencer par aspirer la surface, avant de vérifier qu'il n'y a pas de têtes de vis qui dépassent sur le sol.

Déroulez ensuite les bandes sur la zone à couvrir. Laissez le PVC reposer et s'acclimater à la température de la pièce pendant quelques heures (idéalement une nuit entière). Une fois les bandes bien positionnées, utilisez un balai souple pour chasser l'air emprisonné sous le tapis, en travaillant toujours du centre de la bande vers les extérieurs.

Enfin, à l'aide d'un cutter bien aiguisé et d'une règle en métal, coupez les surplus sur les bords de la scène ou le long des murs.

Les caractéristiques du tapis de danse

Largeur : 150 cm

Longueur : 25 m

Poids : 1300 g/m²

Composition : 100% PVC