ÉPANDEUR À SEL POUR TRACTEUR 530 ET 665 L
Référence : 10508

RESUME

Découvrez l'épandeur à sel pour tracteur, disponible en 530 ou 665 litres de capacité. Équipement idéal pour déneiger de grandes surfaces telles que des routes, des parkings...

Sa trémie en inox est équipée d'un agitateur ainsi qu'un kit de signalisation arrière à LED. L'ouverture de la trappe de la trémie se fait par commande hydraulique.

Avec cet épandeur, réglez la zone d'épandage jusqu'à 8 m ainsi que la position (centre, droite et gauche).

La fixation de l'épandeur à sel de déneigement, l'engrais... se fait par accrochage en 3 points pour tracteurs catégorie I, II et II-III.

Attention, respecter les vitesses maximum et le code de la route lorsque vous utilisez l'épandeur.

Les points forts :

- Robuste
- Pratique
- Livré pré-monté
- Housse de trémie en option

DECLINAISONS

Capacité	Housse
530 litres	Avec
665 litres	Avec
530 litres	Sans

665 litres	Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'épandeur à sel en inox :

L'épandeur à sel pour tracteur, disponible en version 530 ou 665 litres, est un équipement conçu pour être monté à l'arrière d'un tracteur. Il sert à répandre du sel ou d'autres matériaux tels que du sable sur les routes, les allées ou les chemins pour prévenir ou réduire la formation de glace.

Ce dispositif est particulièrement utile en hiver, lorsque les surfaces peuvent devenir glissantes en raison du gel ou de la neige. Le sel contribue à abaisser le point de congélation de l'eau, ce qui permet de maintenir les routes praticables et de réduire les risques d'accidents dus aux conditions glissantes. L'épandeur fonctionne en dispersant uniformément le sel sur une large surface, grâce à un mécanisme rotatif ou à un convoyeur qui contrôle la quantité et la répartition du matériau. C'est un outil essentiel pour les services municipaux, les entreprises de déneigement et les exploitants agricoles qui doivent maintenir des routes ou des surfaces sécurisées pendant la saison hivernale.

Comment mettre en place votre épandeur sel de déneigement ?

L'installation de cet épandeur à sel pour tracteur nécessite de suivre plusieurs étapes :

1. Tout d'abord, vérifiez que l'épandeur est compatible avec votre modèle de tracteur (compatible avec tracteurs catégorie I, II et II-III.)
2. Commencez par attacher le système d'attelage de l'épandeur au tracteur. Cela se fait via une attache trois points située à l'arrière du tracteur. Ajustez les bras de l'attelage pour qu'ils correspondent aux fixations de

l'épandeur.
3. Serrez fermement les goupilles et les écrous pour garantir une connexion solide. L'épandeur fonctionnant avec un système hydraulique, il est nécessaire de connecter les tuyaux hydrauliques au circuit du tracteur. Identifiez les bons points de raccordement, puis fixez les raccords en veillant à bien les serrer pour éviter les fuites.
4. Testez ensuite le système hydraulique pour vérifier que les fonctions de levage et de basculement fonctionnent correctement.
5. Une fois l'installation mécanique effectuée, remplissez le réservoir de l'épandeur avec du sel bien sec. Faites un test à faible vitesse pour vous assurer que l’épandage se fait uniformément et que les commandes fonctionnent bien depuis la cabine du tracteur.
6. Enfin, assurez-vous de nettoyer régulièrement l'épandeur, notamment après chaque utilisation, pour éviter la corrosion due au sel.

Vous cherchez du sel de déneigement en grande quantité ?
Nous vous proposons d'acheter du sel en vrac.

Caractéristiques techniques de l'épandeur à sel pour tracteur :

Dimensions :

- 530 L : L.130 x l.141 x H.116 mm
- 665 L : L.130 x l.141 x H.132 mm

Largeur d'épandage :

- 530 L : Jusqu'à 8 m
- 665 L : Jusqu'à 8 m

Matière :

- Trémie : Acier inox

- Châssis : Acier peint époxy
- Disque d'épandage : Acier inox
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur : Acier inox

Trémie livrée avec :

- Agitateur spécial pour sel et sable
- Grille de protection trémie
- Kit de signalisation arrière LED

Commande : Hydraulique d’ouverture de trappe trémie avec régulateurs de débit

Zones d’épandage possibles : Centre, droite et gauche

Accrochage : 3 points pour tracteurs catégorie I, II et II-III

Liquide admissible : Sel, sable, granulat, engrais, absorbant

Couverture de trémie : En option

Livraison : Pré-monté (kit signalisation à monter)

Poids :

- 530 L : 155 kg
- 665 L : 168 kg

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d’humidité ≤ 0,6 %)