

CUVE GASOIL 5000 LITRES PE - CEMO

Référence : 10830

RESUME

Cette cuve pour gasoil de 5000 litres Cemo est idéale pour stocker et distribuer votre carburant. Elle a une pompe intégrée, cette dernière est auto-amorçante 230V 72 l/min, un pistolet automatique avec raccord tournant et un flexible de distribution de 4 mètres.

Elle est disponible en plusieurs options : avec ou sans capot, et avec ou sans compteur mécanique.

Les dimensions de la cuve sont de L. 240 x l. 230 x H. 174 cm sans capot et de L. 240 x l. 230 x H. 185 cm avec capot.

Les points forts :

- Résistante à la chaleur et au froid (entre -20°C et + 40°C)
- Double paroi
- Garantie de 10 ans pour la cuve et de 2 ans pour la pompe

DECLINAISONS

Compteur	Capot
Sans	Sans
Sans	Avec
Mécanique à 3 chiffres	Sans
Mécanique à 3 chiffres	Avec

DESCRIPTION

Tout connaître sur la cuve pour gasoil 5000 L Cemo

Cette citerne 5000 L est une solution de stockage et de distribution pour le gasoil, le fuel et le biodiesel.

La cuve peut être placée en intérieur (sans capot) ou en extérieur (avec capot).

Elle est en PE (polyéthylène) et à double paroi, ce qui veut dire qu'elle est directement prête à l'emploi.

Elle est composée de :

- Une pompe à palettes auto-amorçante 230 V avec un débit de 72 l/min,
- Un pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant,
- Un flexible d'aspiration de 2 mètres,
- Un flexible de refoulement de 4 mètres,
- Une jauge de niveau à cadran,
- Un détecteur de fuite pour une utilisation en toute sécurité,
- Un évent de décompression pour la gestion de la pression intérieure de la cuve.

Si vous optez pour l'option avec compteur, ce dernier est mécanique à 3 chiffres.

Vous pouvez retrouver d'autres [cuves pour gasoil](#) avec différentes capacités et matières. Pour une capacité supérieure,

optez pour la [cuve de 7500L Cemo](#). Pour une capacité inférieure, vous avez par exemple la [cuve Cemo de 3500L pour gasoil](#) ou la [cuve Cemo de 2500L pour gasoil](#).

Vous souhaitez stocker du biodiesel B100 ? Découvrez la [cuve pour B100 de 2500L](#) ou la [cuve pour B100 de 5000L](#).

Comment installer la cuve gasoil 5000 litres Cemo ?

Le carburant étant un produit corrosif, il est important de respecter certaines règles.

Cette cuve à gasoil peut être placée à l'intérieur (sans capot) d'un local qui lui est dédié, aucune autre activité ne peut y être menée. Si la cuve avait une capacité inférieure à 2500 L d'autres règles s'y appliquent.

À l'extérieur (avec capot), il faudra respecter au minimum 1 mètre de distance entre le mur et la citerne à gasoil.

Dans tous les cas, elle doit être placée sur une surface plate et bétonnée. Et il est strictement interdit de fumer ou de créer une flamme proche d'une cuve contenant du carburant.

Cette citerne de gasoil a quatre points de fixation afin de l'ancrer au sol.

Aspects détaillés de la cuve à gasoil 5000 litres Cemo

Dimensions sans capot :

- Hauteur : 174 cm
- Longueur : 240 cm
- Largeur : 230 cm

Dimensions avec capot :

- Hauteur : 185 cm
- Longueur : 240 cm
- Largeur : 230 cm

Matière : PE

Couleur cuve : grise

Couleur capot : orange

Capacité de stockage : 5000 litres

Compatibilité : gasoil, fuel, biodiesel

Poids :

- Seule : 191 kg
- Avec compteur : 197 kg
- Avec capot sans compteur : 206 kg
- Avec capot et compteur : 212 kg

Pompe à palettes auto-amorçante :

- IP 55
- 230V
- 72 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant

**déchargement à la charge du client

Faites le plein en diesel pour vos [groupes industriels 1500tr/min](#), comme le [groupe 1500rpm 13kva](#), le [groupe 1500rpm 20kva](#), le [groupe 1500 rpm 200kva](#), ou le [groupe 1500rpm 150kva](#).