

POMPE DE TRANSFERT GASOIL ÉLECTRIQUE 12 VOLTS Référence : 10896

RESUME

La pompe à gasoil est mobile, elle permet de transférer votre carburant de manière simple. Elle a une tension de 12 volts.

Elle est disponible en plusieurs options : la pompe seule (câble d'alimentation compris) ; la pompe avec tuyau de refoulement et pistolet manuel ; et la pompe avec tuyau de refoulement, flexible et pistolet automatique.

Elle est livrée avec une platine à fixer sur laquelle se visse la pompe.

Pour l'utiliser, il suffit de brancher le câble d'alimentation, plonger le tuyau de refoulement dans le gasoil et le pistolet de distributeur dans le réservoir. Appuyer sur le bouton ON et actionner la gâchette du pistolet.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Démarrage rapide
- Facile d'utilisation

DECLINAISONS

Pistolet
Sans
Manuel
Automatique

DESCRIPTION

Description de la pompe de transfert gasoil

La pompe de transfert est parfaite pour le transfert de carburant de gasoil. Conçue pour une utilisation mobile, selon les options, elle est équipée de :

- Option "Sans" : Pompe auto-amorçante seule : câble d'alimentation de 4 mètres avec pinces crocodiles. Son débit est de 45 l/min.
- Option "Manuel" : Pompe avec pistolet manuel en PVC : câble d'alimentation de 2 mètres avec pinces crocodiles, un tuyau de refoulement de 4 mètres et d'un pistolet manuel. Son débit est de 35 l/min qui lui permet un transfert de gasoil rapide.
- Option "Automatique" : Pompe à palettes auto-amorçante avec un by-pass intégré : d'un câble électrique de 4 mètres avec des pinces crocodiles, d'un flexible en caoutchouc résistant pour l'aspiration et la distribution de gasoil et d'un pistolet automatique avec raccord tournant. Son débit est de 45 l/min.

C'est une solution idéale pour les professionnels, pour le ravitaillement de véhicules, d'engins agricoles ou de machine de chantier.

Elle existe en version [pompe 24 volts](#).

Elle est aussi disponible en plusieurs versions en tant que [pompe pour gasoil murale](#).

Comment se servir d'une pompe à transfert électrique ?

En ce qui concerne l'installation de la pompe électrique, elle peut être placée verticalement ou horizontalement et fixée à l'aide d'une platine de fixation en métal. Le diamètre minimum du tube d'aspiration est de 3/4" et celui du tube de distribution

est aussi de 3/4".

Pour utiliser la pompe de transfert, branchez-la à une alimentation 12 V avec les pinces crocodiles et vérifiez que le fusible est en place. Ensuite, (si vous avez pris l'option avec pistolet automatique) plongez la crépine dans le réservoir de gasoil pour filtrer les impuretés et connectez le flexible. Allumez la pompe à gasoil et distribuer le carburant à l'aide du pistolet automatique.

Après le ravitaillement, il suffit d'éteindre la pompe et de déconnecter les pinces.

Elle est idéale pour faire un transfert de gasoil d'une [cuve](#) à une machine.

Retrouvez toutes les [pompes de transfert pour carburant](#).

Caractéristiques de la pompe de transfert gasoil 12 volts

	Sans pistolet	Pistolet manuel	Pistolet automatique
Volts		12	
Débit	45 l/min	35 l/min	45 l/min
Auto-amorçante	oui	non	oui
By-pass	non	non	oui
Câble	4 m	2 m	4 m
alimentation			
Tuyau	non	4 m	6 m
refoulement			
Crépine	non	non	grille inox
Faites le plein de votre groupe 1500rpm grâce à cette pompe, comme le groupe 10kva , le groupe 11kva , le groupe 25kva , ou le groupe 40kva .			