

CUVE ADBLUE 200 L MOBILE PE

Référence : 10936

RESUME

Découvrez la cuve de ravitaillement pour AdBlue avec une capacité de 200 litres. Elle possède une pompe intégrée de 12 volts avec un débit de 36 litres par minute et un pistolet de distribution automatique.

Les dimensions de la cuve sont de L. 80 x l. 60 x h. 59 cm.

Elle est la combinaison parfaite entre légèreté et robustesse grâce à sa matière en polyéthylène, ce qui lui donne l'avantage d'être facilement mobile.

Les points forts :

- Prête à l'emploi
- Transportable (passage de fourches pour chariot élévateur)
- Garantie cuve 10 ans
- Garantie pompe 3 ans

DESCRIPTION

Description de la cuve Adblue avec pompe 200 litres

La cuve 200 litres permet le ravitaillement et le stockage d'AdBlue. Elle est très facilement transportable grâce à sa forme et sa légèreté. En effet, elle est adaptée pour accueillir les fourches d'un chariot élévateur et des sangles pour arrimage.

Sa matière en PE lui permet d'être résistante et durable.

Elle est dotée de :

- Une pompe auto-amorçante 12 volts avec un débit de 36 litres par minute,
- Un pistolet de distribution à arrêt automatique et un support pour le déposer en toute sécurité,
- Un tuyau de refoulement d'une longueur de 4 mètres,
- Une crépine,
- Un bouchon de remplissage de 110 mm de diamètre.

Elle est livrée prête à l'emploi et dispose d'une garantie de 10 ans pour la cuve en elle-même et de 3 ans pour la pompe.

Astuces pour bien utiliser la cuve de ravitaillement AdBlue

La station de ravitaillement est livrée montée, il n'y a donc pas de montage particulier à faire.

Avant de remplir la cuve, veillez à ce qu'elle soit propre pour éviter d'avoir des impuretés dans votre AdBlue. Pour cela, utilisez un chiffon propre pour essuyer.

Une fois la cuve propre, vous pouvez remplir la cuve d'AdBlue, grâce à l'ouverture sur le haut de la cuve avec un [pistolet distributeur](#). Lorsque la cuve est pleine, veillez à bien visser le bouchon.

La substance AdBlue peut être transportée sans homologation ou conformité spécifique, comme c'est par exemple le cas pour le gasoil. Il est donc tout à fait possible de déplacer la cuve d'un point A à un point B.

Pour utiliser la cuve, il suffit de la brancher à une source de tension de 12 volts, actionnez le levier du pistolet pour commencer l'écoulement du carburant.

Lorsque le ravitaillement est terminé, il suffit de relâcher la gâchette et de débrancher la cuve Adblue.

Détails des caractéristiques de la cuve AdBlue 200 L

Dimensions :

- Largeur : 600 mm
- Longueur : 800 mm
- Hauteur : 590 mm

Matière : polyéthylène

Tension : 12 volts

Capacité : 200 litres

Débit : 36 l/min

Type de pompe : auto-amorçante

Capot : non

Utilisation : AdBlue

Pistolet : automatique

Longueur du tuyau de refoulement : 4 mètres

Poids : 5,79 kg

****déchargement à la charge du client (transportable à la main)**