

CUVE ESSENCE 100 L MOBILE ADR PEHD

Référence : 11052

RESUME

Découvrez la cuve de ravitaillement essence en PEHD de 100 litres avec une pompe auto-amorçante intégrée et un pistolet de distribution. Elle est simple paroi et est homologuée ADR ce qui permet de pouvoir la transporter sur route.

La pompe est manuelle. Et avec capot ou non (extérieur ou intérieur).

Le débit de la cuve essence est de 0,25 l/double manœuvre pour une pompe manuelle.

Les dimensions de la cuve sont de L. 80 x l. 60 x h. 45 sans capot et de L. 80 x l. 60 x h. 47 cm avec capot.

Les points forts :

- Passages de fourches et de sangles intégrés
- Supports de pistolet et de flexible de distribution intégrés
- Homologuée ADR
- Jauge de niveau et soupape de surpression et d'aération intégrés

DECLINAISONS

Capot	Pompe
Sans	Manuelle
Avec	Manuelle

DESCRIPTION

En apprendre plus sur la cuve essence mobile

La cuve à essence simple paroi de 100 litres vous permet le transfert de votre carburant de façon mobile et simple. Elle est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD).

Elle dispose d'une pompe de transfert et d'un pistolet à essence intégrés.

Le mécanisme de la pompe :

- Manuelle : elle fonctionne en actionnant la pompe à la main, ce qui permet d'avoir un débit de 0,25 litre par double manœuvre. Elle est accompagnée d'un pistolet de distribution simple et d'un flexible de distribution de 2,7 mètres.

Selon vos besoins, vous avez le choix d'en faire une cuve extérieur (avec capot) ou intérieur (sans capot).

Peu importe l'option choisie :

- La pompe de transfert est certifiée ATEX,
- Dispose d'une soupape de surpression et d'aération,
- A un bouchon de remplissage avec tube perforé en acier inox et une jauge de niveau,
- A un support pour le pistolet et un rangement pour le flexible.

Retrouvez la [cuve 200 litres pour essence](#).

Mode d'emploi de la cuve à essence

Pour une première utilisation, veillez à ce que la cuve et la pompe soient propres afin d'éviter tout risque d'impureté dans votre carburant.

Ensuite, l'utilisation propre de la cuve :

- Pour une pompe à essence manuelle : Pour que la pompe marche, elle n'a pas besoin d'être proche d'une source d'alimentation. Il suffit d'actionner le levier qui se trouve sur la pompe et actionner la gâchette. Le pistolet est manuel, il faut donc surveiller le niveau du réservoir et désenclencher la gâchette quand le niveau vous satisfait.

Vérifiez souvent l'état de propreté de la cuve et du flexible de distribution pour éviter le plus possible le risque de dysfonctionnement.

Si l'essence est stockée dans la cuve, elle devra être placée sur un [bac de rétention](#).

Les caractéristiques de la cuve essence 100 L transport ADR

	Pompe manuelle sans capot	Pompe manuelle avec capot
Type de pompe	Manuelle simple effet certifiée ATEX	
Débit	0,25 litre par double manœuvre	
Dimensions (L x l x h) en cm	80 x 60 x 45	80 x 60 x 47
Poids (kg)	23	26
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Flexible de distribution	Antistatique de 2,5 mètres DN 19	
Câble d'alimentation	no	
Pistolet	Simple en aluminium	
Homologation	ADR	
**déchargement à la charge du client (transportable à la main)		