

RAMPE CONVOI AGRICOLE MAGNÉTIQUE

Référence : 11237

RESUME

La rampe de signalisation sans fil de 52 LED orange est alimentée par une batterie rechargeable, elle garantit une autonomie de 4 à 5 heures. Elle se recharge simplement grâce à un chargeur compatible avec les prises allume-cigare, doté d'un câble de 3,5 m.

Cette rampe convoi agricole est livrée avec une télécommande permettant de contrôler à distance les 8 modes de flash.

Avec son indice de protection, IP 65, elle résiste à l'eau et à la poussière, ce qui rend la rampe de signalisation adaptable pour une utilisation extérieure. Sa fixation est assurée par 4 plots magnétiques.

Pour plusieurs utilisations, cette rampe lumineuse est fournie avec 3 pancartes : convoi exceptionnel, convoi agricole et dépannage.

Les points forts :

- Autonomie de 4 à 5 h
- IP 65
- Magnétique
- 3 pancartes

DESCRIPTION

À quoi sert une rampe convoi agricole ?

Lors de convois agricoles ou exceptionnels, il est impératif de se conformer aux réglementations du code de la route. Les véhicules pilotes ou hors normes doivent obligatoirement être équipés de panneaux signalétiques marqués "CONVOI" ainsi que de dispositifs lumineux, tels que des gyrophares.

Découvrez sur notre blog toute la [réglementation des convois agricoles et exceptionnels](#).

La rampe convoi agricole combine ces 2 éléments en un seul produit, permettant aux conducteurs de respecter facilement les exigences légales tout en améliorant la sécurité routière. En effet, ce produit est conforme aux directives, règlements, décrets en vigueur.

Nous proposons une large gamme d'[équipements pour les professionnels du monde agricole](#).

Cette rampe de signalisation sans fil est équipée de 52 LED orange avec cabochons orange, garantissant une visibilité optimale. Elle est alimentée par une batterie rechargeable, offrant une autonomie de 4 à 5 heures après un temps de chargement de 5 à 7 heures. Le chargement s'effectue via un chargeur secteur compatible avec une prise allume-cigare, doté d'un câble de 3,5 m, facilitant son utilisation dans divers contextes.

La rampe led convoi agricole offre 8 modes de flash différents :

- Simple flash
- Double flash
- Triple flash
- Quatre flash
- Simple flash alternatif
- Double flash alternatif

- Triple flash alternatif
- Quatre flash alternatif

Sa fixation est assurée par 4 plots magnétiques puissants, garantissant une stabilité optimale. Résistante aux intempéries, elle bénéficie d'un indice de protection IP65, la rendant étanche et résistante à la poussière.

Polyvalente, la rampe de signalisation convoi agricole est livrée avec 3 kits de 2 pancartes interchangeables : Convoi agricole, convoi exceptionnel et dépannage. La rampe permet alors de s'adapter à différents types de missions.

Elle fonctionne également dans des températures allant de -20°C à 50°C, ce qui en fait un équipement fiable en toute saison.

La rampe de signalisation est garantie 2 ans.

Découvrez nos [produits pour les transports exceptionnels](#) avec nos [panneaux convoi exceptionnel](#) et les [convois agricoles pour poids lourd](#).

Retrouvez également nos divers [gyrophares pour dépanneuses](#), idéaux lors des interventions de dépannage. Pour plus de produits de fourrière, nous proposons des [équipements de fourrières et garages](#).

Comment utiliser la rampe de signalisation sans fil ?

Préparer la rampe led convoi agricole avant l'installation

Vérifier les plots magnétiques situés sous la rampe. Ces plots sont essentiels pour fixer la rampe sur un toit. Dans un

premier temps, vous devez :

- Desserrer légèrement les vis qui maintiennent les plots en place
- Positionnez-les correctement selon vos besoins
- Resserrez les vis pour sécuriser les plots

Charger la batterie

Assurez-vous que la batterie soit entièrement chargée avant d'utiliser la rampe. Vous devez donc :

- Branchez le chargeur fourni à une prise allume-cigare ou secteur
- Laissez la batterie se charger pendant 4-5 heures pour qu'elle obtienne une capacité optimale garantissant une autonomie de 5-7 heures.

Installer la rampe de signalisation sur le véhicule

- Positionnez la rampe lumineuse sur une surface métallique, comme le toit ou le capot du véhicule.
- Les 4 plots magnétiques assureront une fixation sécurisée

Configurer le mode de signalisation

La rampe est équipée de 8 modes de flash différents, pour les configurer, vous devez :

- Utiliser la télécommande fournie pour sélectionner le mode que vous souhaitez

- Assurez-vous que la signalisation choisie est bien visible et conforme à la réglementation du convoi

Pour plus d'informations, vous pouvez aussi [consulter le manuel d'instructions](#).

Caractéristiques de la rampe LED convoi agricole

Dimensions : 1004 x 283 x 122,5 mm

Nombre de flashes : 8

Nombre de LED : 53 LED

Voltage : 12/24 V

Indice de protection : IP 65

Consommation d'énergie : 32/38 W

Autonomie : 5-7 heures

Température de fonctionnement : +50°C à -20°C

Fixations : 4 plots magnétiques

Chargeur de la voiture : DC 12-24 V / 8,0 A