

DESTRUCTEUR DE CD / DVD

Référence : 13346

RESUME

Le destructeur est conçu pour éliminer en toute sécurité CD, DVD et cartes de crédit, conformément aux normes de sécurité les plus élevées (DIN 66300).

Il découpe les particules en une dimension de 2,2 x 4 mm.

Sa fente d'insertion séparée pour CD évite les erreurs de manipulation et protège contre les éclats lors de la destruction.

En cas de bourrage, la fonction de retour automatique assure un fonctionnement sans incident.

Facile à utiliser, il est équipé d'un tiroir collecteur amovible de 51 L pour un vidage pratique et de roulettes qui facilitent son déplacement.

Les points forts :

- Détruit plusieurs médias
- Retour automatique
- Système sécurisé : empêche les insertions involontaires
- Mobile

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce destructeur de CD et DVD ?

Ce destructeur détruit les CD, DVD ainsi que les cartes de crédit. Il répond aux normes de sécurité, notamment la norme DIN 66399 avec des niveaux de protection E-5 / O-5 / T-6, assurant un niveau de confidentialité élevée, adapté aux données sensibles.

Grâce à ses cylindres de coupe en acier trempé, il réduit les disques en minuscules particules, rendant toute tentative de reconstitution impossible. Cette technologie de coupe de haute qualité garantit non seulement une destruction efficace, mais aussi une fiabilité et une durabilité accrues de l'appareil.

Le destructeur est équipé d'une fente d'introduction de 130 mm ainsi qu'une ouverture séparée dédiée aux CD, un système conçu pour prévenir toute insertion accidentelle et protéger l'utilisateur contre les projections potentielles lors de la destruction.

Il possède un tiroir collecteur amovible de 51L ce qui facilite la récolte des particules.

Pour une utilisation économe et responsable, l'appareil passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé, réduisant ainsi sa consommation d'énergie.

Son écran de contrôle intuitif offre un retour automatique du disque en cas de problème, ce qui permet de prévenir les bourrages et d'assurer un fonctionnement fluide et sans interruption.

Enfin, monté sur roulettes, ce destructeur de CD/DVD se déplace facilement, offrant une flexibilité d'utilisation dans tous types d'environnements professionnels.

Pour la destruction de disque dur, optez plutôt pour [le destructeur de disque avec degré de sécurité 3](#).

Parmi nos [destructeurs de disque dur](#), nous proposons aussi le [broyeur disque dur avec un tiroir à déchets ou bande](#)

[d'évacuation.](#)

Comment utiliser le destructeur de CD ?

Pour utiliser de destructeur de CD/ DVD, vous devez le brancher sur une prise secteur conforme (230V).

Ensuite, allumez le destructeur via le panneau de commande. Assurez-vous que le bac de récupération est bien en place et vide.

Par la suite, insérez un CD, DVD ou carte de crédit dans la fente spécifique pour supports. L'appareil démarre automatiquement grâce à sa cellule de détection.

Ne jamais insérer plusieurs disques en même temps, ni d'autres objets tels que le papier ou le métal par exemple.

L'appareil s'arrête automatiquement une fois la coupe terminée.

Pour vider le bac à particules, il vous suffit d'ouvrir le compartiment à la base de l'appareil pour ensuite, retirez et videz le bac de 51L.

Caractéristiques du destructeur CD / DVD

Dimensions : (l x p x h) : 620 x 487 x 1021 mm

Largeur de coupe : 2,2 x 4 mm

Type de coupe : coupe en particules

Degré de sécurité : E-5 / O-5 / T-6

Puissance du moteur : 1920 W

Tension / Fréquence : 220-230 V / 50 Hz

Largeur d'introduction : 130 mm

Capacité du bac de réception : 51 L

Niveau sonore (fonctionnement à vide) : ca.60 dB(A)

Poids : 91,9 kg

Type de matériau : carte de crédit, CD / DVD

Pour la destruction de papiers, opter pour le [destructeur rexel momentum x420](#).