

SANGLE ARRIMAGE ROUE VOITURE 2 BOUCLES Référence : 14350

RESUME

La sangle arrimage roue voiture est parfaite pour fixer solidement une voiture sur une remorque ou un plateau de dépanneuse.

Elle se place derrière la roue et se tend à l'aide d'un cliquet de tension, assurant une stabilité du véhicule. Cette méthode permet de ne pas abîmer la jante et fonctionne pour toute taille de roue.

Fabriquée en polyester, notre sangle arrimage roue voiture mesure 3,5 m de long et 35 mm de large. Celle-ci possède deux crochets fixes et une sangle de passage avec 2 boucles.

Les points forts :

- Installation simple et rapide
- Charge maximale de 1500 kg
- Normé EN 12195-2
- Transport sécurisé

DESCRIPTION

Les avantages de la sangle de roue voiture

La sangle de roue voiture est idéale pour maintenir un véhicule sur le plateau ou la remorque d'un camion de dépannage.

Celle-ci se positionne à l'arrière du pneu et assure une excellente fixation sans endommager la jante. De plus,

elle assure une stabilité à la voiture pendant le transport, offrant une protection au véhicule, au dépanneur et aux autres usagers de la route.

Elle est composée de deux crochets fixes situés chacun aux extrémités de la sangle, puis d'un tendeur (cliquet de tension) qui permet d'ajuster la sangle. Une sangle de passage avec 2 boucles est également fournie afin de maintenir la sangle principale autour de la roue.

Notre sangle de roue voiture est simple et rapide à installer et ne nécessite aucun outil. Elle convient parfaitement aux garages et aux fourrières.

De plus, elle supporte une charge maximale de 1500 kg, assurant une fixation fiable et une sécurité lors du transport.

Elle possède également la norme européenne EN 12195-2, garantissant sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité.

Retrouvez nos différentes [sangles d'arrimage voiture](#), idéales pour le maintien des véhicules.

Comment installer la sangle arrimage roue voiture ?

La sangle arrimage roue voiture se place derrière la roue.

Pour cela, il faut insérer chaque côté de la sangle principale, dans la sangle de passage avec 2 boucles pour former un cercle. Par la suite, il faut placer la boucle autour du pneu en passant par le dessus.

Pour fixer la sangle, il faut accrocher les crochets aux points d'ancrage prévus sur le plateau ou la remorque. Puis, il faut serrer la sangle à l'aide du cliquet de tension pour maintenir la roue en place. Ceci permettra d'éviter tout mouvement du véhicule pendant le transport.

Si vous souhaitez arrimer une voiture par la jante avec une boucle ou un crochet, optez pour la [sangle d'arrimage à boucle professionnelle](#). Pour un arrimage sur le dessus du pneu, nous vous conseillons notre [sangle d'arrimage de roue pour voiture](#). Puis, nous disposons d'une [sangle de roue pour dolly ou chariot](#).

Pour l'arrimage d'une moto, nous recommandons la [sangle d'arrimage moto en polyester](#) et la [sangle moto pour guidon](#).

Retrouvez tous nos [équipements pour les dépannages](#) garantissant rapidité, sécurité et efficacité lors de vos opérations.

Nous proposons divers [chariots de remorquage voiture](#).

Pour déplacer un véhicule dans un espace restreint, nous vous conseillons le [chariot gojak de remorquage](#). Si vous souhaitez soulever et déplacer les 2 roues d'un véhicule, optez pour le [chariot de remorquage en dolly](#). Puis, pour maintenir un véhicule en sécurité, retrouvez notre [cale de roue pour voiture](#).

Pour une visibilité optimale lors de vos opérations de dépannage, retrouvez nos [gyrophares pour dépanneuses de fourrières](#).

De plus, nous proposons des [treuils pour dépannage fourrière](#), idéaux pour tirer et déplacer un véhicule.

Caractéristiques de la sangle de roue porte voiture

Longueur de la sangle : 3,5 mètre

Largeur de la sangle : 35 mm

Matière : Polyester

Charge maximale : 1500 kg (daN)

Poids : 1,4 kg (daN)

Retrouvez nos divers équipements de garage pour professionnels.