

CHARIOT DOLLY Référence : 14454

RESUME

Le chariot dolly est idéal pour faciliter le déplacement ou le remorquage d'une voiture. Celui-ci permet de soulever et de déplacer un véhicule avec les roues bloquées ou braquées.

Il est principalement utilisé par des garages et des services de dépannage.

Fabriquée en acier zingué, il mesure 4,80 l x 8 L pouce.

Les points forts :

- Simple d'utilisation
- Capacité de charge de 1800 kg
- Déplacement facile des véhicules

DESCRIPTION

Les avantages du chariot dolly fourrière

Le chariot dolly fourrière est un équipement permettant de déplacer ou remorquer une voiture en toute sécurité. Notamment les véhicules ayant les roues bloquées ou braquées.

Celui-ci peut accepter une charge maximale de 1800 kg et rouler jusqu'à 90 km/h.

Les garages et les services de dépannage l'utilisent, car il permet de manœuvrer facilement un véhicule et peut être

utilisé sur des véhicules ayant une faible garde au sol.

Notre chariot dolly fourrière est composé de 2 cadres de roues avec chacune 2 roues et 2 barres centrales.

Les deux cadres de roues du chariot dolly se transportent facilement grâce à la poignée centrale.

Les deux barres centrales en aluminium peuvent soulever un véhicule jusqu'à 2,20 m de large.

Le chariot dolly fourrière est démontable, cela offre donc un gain de place lors du rangement.

Retrouvez nos différents [chariots pour le remorquage de voiture](#).

Pour compléter votre gamme, nous vous conseillons nos divers [équipements de dépannage pour professionnels](#).

Comment utiliser le chariot dolly ?

Le chariot dolly est simple à utiliser et n'a pas besoin d'outil.

Pour commencer, il faut ensuite ajuster la longueur des 2 barres centrales pour qu'elle corresponde à la largeur des pneus. Pour cela, un piston à ressort est présent, il suffit d'appuyer dessus et de faire glisser dans le trou souhaité (étape 1).

Lorsque cela est fait, il faut placer les 2 barres centrales à l'avant et à l'arrière des pneus du véhicule. Leur longueur doit être réglée au plus près possible des flancs extérieurs des pneus. Assurez-vous que les barres centrales soient parallèles et de la même longueur.

Par la suite, placez les chariots à roues à côté des pneus du véhicule. Des verrous de sécurité sont à tourner vers l'intérieur à 90° pour libérer les roues (étape 2).

Il faut ensuite assembler les barres centrales aux chariots à roues et pour cela, il faut insérer les extrémités de la barre centrale dans l'une des trois fentes du chariot (étape 3).

Pour verrouiller le cliquet de sécurité, il faut tourner la poignée à came de 180°. Si le cliquet de sécurité n'est pas verrouillé, cela peut être dangereux (étape 4).

Pour soulever le véhicule, il faut insérer le levier dans l'emplacement prévu à cet effet. Puis, faire levier sur le pneu du chariot en tenant l'extrémité avec les deux mains. Avant de soulever le chariot, vérifiez bien que tous les cliquets de sécurité sont enclenchés.

Lorsque vous activez le levier, l'assemblage force la poignée de déclenchement à ressort à monter et à descendre, verrouillant le chariot en position verticale. Lors de cette étape, il faut que la poignée de déclenchement finisse en bas (étape 5). Puis, vous pourrez retirer le levier de son emplacement.

Par la suite, il faut remettre les verrous de sécurité sur les poignées de déclenchement. Chaque cliquet et verrou de sécurité doit rester enclenché pendant le trajet (étape 5).

Pour maintenir les roues, nous vous conseillons d'utiliser notre [sangle de roue pour chariot dolly](#).

Pour descendre le véhicule arrimé sur le chariot dolly, il faut tout d'abord retirer les sangles d'arrimage des roues. Puis, il faut retirer les verrous et cliquets de sécurité.

Par la suite, vous devez soulever les poignées de déclenchement pour que le chariot descende. Puis, remettre le levier et l'activer pour abaisser le véhicule.

Retrouvez notre [chariot gojak pour remorquage](#) permettant de déplacer un véhicule dans un espace restreint. Pour bloquer les roues, optez pour notre [cale de roue en caoutchouc](#).

Pour maintenir les roues à son support, nous vous conseillons d'utiliser nos [sangles pour arrimage voiture](#). Vous pourriez être intéressé par la [sangle pour arrimage à boucle](#), la [sangle de roue porte voiture normée](#) et la [sangle d'arrimage pour roue voiture](#).

Des images sont mises à votre disposition concernant l'utilisation du chariot dolly.

Caractéristiques du chariot de remorquage

Matière : Acier zingué

Poids : 77 kg

Charge maximale : 1800 kg

Dimension (l x L) : 4,80 x 8 pouce

Être visible à tout moment est important pour le bon déroulé de vos interventions, découvrez nos différents [gyrophares pour dépanneuses professionnelles](#).

Retrouvez également nos [treuils de dépanneuse fourrière](#), idéaux pour tirer et déplacer un véhicule sur un support.

Découvrez tous nos [équipements professionnels pour les garages](#).