

CHARRUE 3 SOCS LYRA POUR TRACTEUR

Référence : 14795

RESUME

La charrue 3 socs pour tracteur est idéale pour le labour rapide des terrains plats (hors sols pierreux).

Équipée de 3 socs, elle offre une triple largeur de travail, assurant ainsi un gain de temps.

Nous proposons 2 modèles pour s'adapter aux différentes dimensions des corps de charrue :

- 66 CV de puissance : corps de 30 cm
- 75 CV de puissance : corps de 35 cm

Pour une efficacité maximale, vous devez choisir la charrue qui convient à la puissance de votre tracteur.

Les points forts :

- Résistante : socs et versoirs en acier
- Adaptée à 2 puissances
- Gain de temps
- Livrée assemblée
- Stable : roue de support
- Garantie 1 an

[Notice d'installation dans les téléchargements](#)

DECLINAISONS

Puissance CV

66 CV

75 CV

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une charrue 3 socs pour tracteur ?

La charrue 3 socs pour tracteur permet de labourer en profondeur moyenne les terrains plats sous réserve que les sols soient sans pierres et qu'il présente une humidité suffisante.

Cette charrue est utilisée par les agriculteurs disposant de tracteurs de puissance moyenne.

En labourant avec 3 socs simultanément, vous réduisez considérablement le nombre d'allers-retours nécessaires sur le terrain.

Les corps de la charrue sont équipés d'une lame de coupe positionnée au-dessus du versoir. Cette lame fait tomber la couche superficielle du sol au fond du sillon. Cela permet un meilleur enfouissement des résidus végétaux et des mauvaises herbes, laissant un sol plus propre.

Contrairement à la [charrue à châssis de 2 socs adaptée au micro tracteur](#), le modèle à 3 socs a besoin d'une puissance spécifique plus élevée. Le choix est crucial, car la largeur de chaque corps impacte directement l'effort de traction total demandé au moteur.

Pour assurer une efficacité maximale, nous vous conseillons de choisir la largeur des corps en adéquation avec la puissance spécifique de votre tracteur.

- 66 CV de puissance : corps de 30 cm
- 75 CV de puissance : corps de 35 cm

De plus, la charrue 3 socs pour tracteur garantit sa longévité grâce à des socs et versoirs en acier de haute résistance, et une profondeur de travail stable grâce à une roue de support.

La charrue est garantie 1 an. La garantie ne couvre pas :

- Les dommages venant d'une utilisation de la machine non conforme aux instructions d'utilisation et à l'usage prévu
- Les dommages venant d'évènement ou autre dont nous ne sommes pas responsables
- Les machines sur lesquelles des modifications ont été apportées.

Attention, l'utilisation d'un tracteur d'une puissance supérieure (>75 CV) rend la garantie nulle.

Si vous devez travailler sur un terrain dans lequel il y a des pierres, nous vous conseillons d'utiliser la [charrue réversible tracteur](#).

Parmi nos [charrues pour tracteur et micro tracteur](#), nous proposons aussi la [charrue disque tracteur](#).

Afin de semer facilement et efficacement vos graines après avoir travaillé la terre, optez pour un de nos [semoirs professionnels robustes](#).

Pour exploiter vos parcelles agricoles, nous proposons des [équipements d'épandage agricole](#).

Pour la récolte, optez pour les [planteuses agricoles pour pro](#) ainsi que les [arracheuses agricoles professionnelles](#).

Comment installer la charrue agricole 3 socs ?

La charrue 3 socs est livrée assemblée.

Pour le bon fonctionnement de la charrue, elle doit posséder un [panneau de convoi](#) ainsi que les [plaques rouges et blanches V20](#).

Avant l'attelage et l'utilisation, vous devez vérifier l'état général

de la charrue à châssis en :

- S'assurant que toutes les connexions à vis sont serrées et que la roue jauge se déplacent facilement
- Lubrifiant la charrue conformément aux instructions de la notice d'utilisation présente dans les téléchargements
- S'assurant que sa charge sur l'essieu avant n'est pas inférieure à 20% de son poids
- S'assurant que la pression des pneus est correcte

Pour le montage, il est impératif d'arrêter le moteur du tracteur, de retirer la clé du contact et de serrer le frein à main avant de connecter la charrue au système de suspension à 3 points. Le raccordement lorsque le moteur tourne est strictement interdit.

Pour l'attelage et l'utilisation, veuillez télécharger la notice d'utilisation dans les téléchargements.

L'entretien régulier assure la durabilité de la charrue. Après chaque utilisation, la charrue doit être nettoyée de la terre.

La lubrification doit être effectuée régulièrement, toutes les 10 heures de travail pour la vis de réglage de la manivelle et le roulement de la roue de jauge. Vous pouvez utiliser une [pompe à graisse tracteur](#) pour assurer cet entretien.

Après la saison, un entretien plus poussé est nécessaire, incluant le nettoyage, le remplacement des pièces usées, la réparation des défauts de peinture, et l'application d'une graisse protectrice sur les surfaces de travail avant le stockage.

La charrue doit être conservée sous abri sur un sol plat et stable, appuyée sur ses corps et la roue de jauge.

Toute réparation impliquant le remplacement de pièces doit être réalisée avec des pièces d'origine pour maintenir la validité de la garantie.

Caractéristiques de la charrue agricole pour

tracteur

	Charrue agricole 66 CV	Charrue agricole 75 CV
Nombre de corps		3
Largeur du corps	30 cm	35 cm
Largeur de travail	0,9 m	1,05 m
Profondeur de travail		Jusqu'à 35 cm
Hauteur sous le châssis		60/70 cm
Poids de la machine	285 kg	390 kg
Garantie		1 an
Besoins en puissance (kW / CV)	48 kW / 66 CV	54 kW / 75 CV
Couleur		Verte