

DESHERBEUR THERMIQUE GAZ 1 BRÛLEUR VERSION PORTATIF Référence : 16010

RESUME

Découvrez notre désherbeur thermique version portatif. Parfait pour faciliter votre travail de façon plus ergonomique et plus confortable !

Il existe 2 modèles différents, le chariot en sac à dos standard de 7 kg ou la version sac à dos rembourré de 4 kg, plus agréable, légère et saine pour votre dos.

Les deux options sont fournis avec un tuyau d'1,5m, une lance avec un brûleur et un détendeur réglable avec manomètre.

Ce désherbeur permet une largeur de traitement d'environ 20 cm.

Bouteille de gaz non fournie.

Pour toute grosse commande, n'hésitez pas à passer par une [demande de devis](#).

Les points forts :

- Confort optimal
- Ergonomique
- 2 modèles au choix

DECLINAISONS

Modèle
Eco
Premium

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un désherbeur thermique portatif ?

Le désherbeur thermique portatif est une très bonne option afin de rendre votre travail plus ergonomique. Cela vous permet de désherber, tout en vous déplaçant et sans vous arrêter. Il vous permet d'accéder à des zones plus difficiles en étant à l'aise et sans produits chimiques.

La version Eco est composée d'un chariot de transport à deux roues pouvant se tirer. Il se monte également sur un sac à dos afin de pouvoir avoir les mains libres et accéder à des zones plus difficiles. Cela offre un meilleur confort pour les longues sessions de désherbage.

La version Premium ne possède pas de chariot mais un sac à dos renforcé et confortable dans le but de ne pas vous abîmer le dos et de permettre un usage prolongé et ergonomique ! Cela vous permet de gagner de temps. Il est également plus léger afin de diminuer les Troubles Musculo-Squelettiques.

Retrouvez notre [désherbeur sur chariot](#) et notre gamme complète de [désherbeur mécanique professionnel](#).

Découvrez aussi nos catégories de [pulvérisateur à dos](#) et de [pulvérisateur à roue](#).

Comment fonctionne le désherbeur à dos ?

Dans un premier temps, il faut acheter une bouteille de gaz et la fixer sur le sac ou le chariot pour qu'elle ne tombe pas.

Ensuite, il faut relier le tuyau à la bouteille en le vissant bien correctement. Il faut également que le tuyau soit relié à la lance.

Attention, il ne faut pas pratiquer le désherbage thermique

lorsqu'il y a trop de vent ou par temps de sécheresse extrême.

Ouvrez doucement la vanne de la bouteille de gaz, actionnez la molette de réglage sur la poignée de la lance et utilisez l'allumeur piezo pour créer l'étincelle. La flamme doit être bleue et stable.

Déplacez-vous en tirant le chariot grâce à sa poignée et passez la flamme environ 5 à 10 cm au-dessus de la mauvaise herbe pendant 1 à 2 secondes seulement afin de ne pas tout brûler mais plutôt de flétrir la plante.

Après le désherbage, pensez à fermer la vanne de la bouteille de gaz puis fermez la molette de la lance.

Poser le chariot ou le sac dans un endroit dégagé et loin de tout matériau inflammable le temps qu'il refroidisse.

N'hésitez pas à observer la zone désherbée durant quelques minutes afin qu'aucun départ de feu ne se déclare.

Caractéristiques des desherbeur à gaz

Modèle	Eco	Premium
Température de la flamme (°C)		1400
Puissance (KW/h)		60
Débit (g/h)		600
Ø Roues	15	/
Pression de sortie (bars)		4
Niveau sonore aérien (dBa)		>70

Accessoires inclus	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5m de tuyau - Lance de sésherbage standard - Allumage piezo - Détendeur avec manomètre - Sac à dos démontable sur chariot 2 roues avec poignée 	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5m de tuyau - Lance de sésherbage standard - Allumage piezo - Détendeur avec manomètre - Sac à dos ergonomique et rembourré
Poids sans bouteille (kg)	7	4