

ÉPANDEUR À SEL MANUEL 20, 35 OU 50 LITRES Référence : 01683

RESUME

Découvrez l'épandeur à sel manuel, disponible en 3 capacités, 20 L, 35L et 50 L, idéal pour répandre uniformément du sel sur les surfaces extérieures enneigées, telles que les allées et les trottoirs, afin de prévenir la formation de glace et de faciliter le déneigement. Il permet un épandage efficace et contrôlé du sel, assurant une meilleure adhérence et sécurité en période de gel.

Utilisez ce chariot d'épandage pour disperser de l'engrais, des semences, du sel (sec, normé NF EN 16-811-11, taux d'humidité $\leq 0,6\%$), du sable ou encore des granulats.

Cette épandeuse, maniable et pratique, dispose d'une largeur d'épandage de 4 m.

Les points forts

- Montage simple et rapide
- Pratique
- Robuste

DECLINAISONS

Capacité

20 L
50 L
35 L

DESCRIPTION

Description de l'épandeur sel de déneigement

manuel

Cet épandeur à sel 20L est doté d'un châssis en composite et de roues pleines en matière plastique avec un revêtement en gomme robuste.

Sa trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion, est équipée d'une grille de protection. Le réglage du débit de sel est progressif et précis grâce à une manette dédiée.

Le guidon en acier galvanisé est ajustable en hauteur pour un confort optimal, et l'appareil est équipé d'une béquille escamotable.

Il dispose également d'un renvoi d'angle avec des pignons en acier.

Conçu pour épandre des granulés d'une taille inférieure à 5 mm, il offre une largeur d'épandage pouvant atteindre 4 mètres.

L'épandeur est livré pré-monté et doit être utilisé avec du sel sec de classe d'humidité 1, conformément à la norme NF P98-180.

Concernant l'entretien de votre épandeuse, rincez avec de l'eau avant le stockage.

Retrouvez notre [sel pour neige](#), disponible en sac, seau ou palette.

Comment utiliser l'épandeur à sel 20, 35 ou 50 L ?

Pour utiliser le distributeur de sel de deneigement :

1. Commencez par le remplir avec le sel approprié.
2. Assurez-vous que le sel est sec afin d'éviter les blocages.
3. Positionnez l'épandeur sur une surface plane pour faciliter le remplissage. Une fois rempli, réglez l'ouverture de la trémie en fonction de la quantité de sel que vous souhaitez disperser. Vous pouvez ajuster la largeur de la bande de distribution selon vos besoins (4 m maximum).

Lors de l'épandage, poussez l'épandeur en avant tout en le

faisant rouler, et assurez-vous de maintenir une vitesse constante pour une répartition uniforme du sel.

Après utilisation, nettoyez soigneusement l'épandeur à l'eau pour éviter la corrosion.

Conservez-le dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.

Retrouvez aussi l'[épandeur à sel de déneigement pour attelage](#) ou l'[épandeur à sel de déneigement pour tracteur](#).

Caractéristiques techniques de l'épandeur à sel manuel 20, 35 ou 50 litres :

Dimensions :

- 20 L : L. 85 x l. 50 x h. 85 cm
- 35 L : L. 92 x l. 50 x h. 90 cm
- 50 L : L. 108 x l. 55 x h. 90 cm

Matériaux :

- Trémie : Polyéthylène, épaisseur 2 mm
- Châssis : Polyester armé de fibre de verre, guidon en acier galvanisé

Largeur d'épandage : Jusqu'à 4 m

Produits admissibles : Engrais, semences, sel sec, sable, granulats, chaux

Granulométrie : < 5 mm

Réglage du débit : Oui, par manette

Poids :

- 20 L : 9 kg

- 35L : 10 kg
- 50 L : 14 kg