

POMPE VIDE FÛT MANUEL POUR HUILE INDUSTRIELLE Référence : 17451

RESUME

Pour effectuer le transfert de vos huiles industrielles, optez pour la pompe vide fût manuel !

Elle est équipée d'un levier télescopique et chaque levée permet de distribuer entre 0,3 à 0,5 litre.

Utilisez la pompe à fût manuelle sur des fûts de 60 à 220 L.

Les points forts :

- Polyvalente
 - Conception robuste
 - Adapté aux usages intensifs
-

DESCRIPTION

Les avantages de la pompe vide fût manuel

Découvrez la pompe vide-fût manuel à levier télescopique, un équipement indispensable pour effectuer le transfert manuel de liquide lubrifiant (lubrifiant fluide, huile industrielle) depuis des fûts.

Robuste, la pompe à fût manuelle s'adapte aux fûts standards de capacité 60 à 220 litres.

La pompe à huile pour fût détient un levier télescopique pour permettre une utilisation simple et ergonomique tout en

maitrisant le débit à chaque levée.

Même en usage intensif, la pompe vide fût manuel assure une excellente durabilité grâce à sa conception en matériaux ultra résistants.

Son corps en acier chromé offre une excellente résistance à la corrosion. Le tube plongeur en polypropylène (PP) assure une compatibilité avec de nombreux types d'huiles. Le piston en acier et les joints en laiton assurent quant à eux une bonne étanchéité et une performance constante dans le temps.

Mise en place de la pompe à fût manuelle

Facile à installer sur différents formats de fûts, cette pompe à fût manuelle est idéale pour les opérations de remplissage, de vidange ou de distribution d'huile en atelier ou sur chantier.

Pour l'installation de la pompe, vous devez :

1. Préparer le fût : s'assurer qu'il est stable, ouvert et compatible avec la pompe.
2. Assembler la pompe : vérifier que le tube plongeur est correctement fixé au corps de la pompe puis l'introduire dans le fût jusqu'à atteindre son fond.
3. Fixer la pompe au fût en assurant un bon maintien.
4. Orienter le bec verseur vers le récipient de récupération.

Pour l'utilisation de la pompe à huile pour fût, rien de plus simple :

1. Effectuer un mouvement de levée avec le levier télescopique pour amorcer la pompe.
2. Continuer les mouvements de levier : chaque levée permet de distribuer entre 0,3 et 0,5 litre de liquide. Adapter la

cadence de pompage selon la quantité souhaitée.

3. Vérifiez que le liquide s'écoule correctement sans à-coups (signe de bonne étanchéité).

4. Arrêter d'actionner le levier, une fois le volume souhaité atteint.

Cette pompe s'utilise avec toutes nos [huiles pour machines industrielles](#) comme l'[huile synthétique compresseur IGOL](#), l'[huile pour réducteur industriel Bardahl](#) ou l'[huile hydraulique 1 à 205 L](#).

Découvrez d'autres pompes adaptées aussi aux transferts d'huiles industrielles : la [pompe rotative pour fut](#) ou la [pompe électrique pour fut 200 litres](#).

Caractéristiques de la pompe à huile pour fût

Type : pompe à huile manuelle

Fonctionnement : levier télescopique

Compatibilité fûts : 60 à 220 litres

Débit : 0,3 à 0,5 litre par levée

Corps : Acier chromé

Tube plongeur : Polypropylène (PP)

Piston : Acier

Joints : Laiton

Utilisation : Transfert d'huile