

PANNEAU LABEL APICITÉ Référence : 03447

RESUME

Le panneau Apicité est à placer à l'entrée un village ou d'une ville afin d'annoncer que la commune dispose du label "Apicité" avec le nombre d'abeilles qui correspond.

Le panneau est en aluminium 15/10ème très résistant et non réfléchissant.

Il est disponible avec 1, 2 ou 3 abeilles en fonction de la labellisation de la commune.

Les points forts :

- Résistant et léger
- Fixation facile grâce aux rails de fixation
- Fabrication française
- Conforme à la norme
- Adaptable sur n'importe quel poteau

Dimensions : 1000 x 400 mm

DECLINAISONS

Nombre d'abeilles
1
2
3

DESCRIPTION

Le label Apicité

Chaque année, de plus en plus de communes reçoivent le label

Apicité qui les récompensent pour leur engagement envers les abeilles et les insectes pollinisateurs. Il est décerné par l'Union Nationale des Apiculteurs Français (UNAF) aux collectivités qui agissent pour la protection des abeilles. Ce label s'inscrit dans un but de sensibilisation de la population au rôle essentiel des pollinisateurs pour la planète.

Le Label peut s'obtenir auprès de l'UNAF avec une évaluation basée sur plusieurs critères pour obtenir un niveau correspondant à l'engagement de la commune :

- Démarche reconnue : 1 abeille
- Démarche remarquable : 2 abeilles
- Démarche exemplaire : 3 abeilles

Vous pouvez ainsi commander le panneau avec le nombre d'abeilles correspondant à votre label. Le même principe de niveau de labellisation s'applique au [panneau de Ville Sportive et Active](#).

Description du panneau Apicité

Le panneau Apicité est fabriqué en France, en aluminium 15/10ème. Il résiste donc très bien aux intempéries et aux conditions climatiques.

Il est non réfléchissant, comme le reste de notre [signalétique de label](#) disponible sur notre site.

Le panneau mesure 1000 x 400 mm.

Il se fixe sur n'importe quel type de poteau grâce aux rails de fixation dans son dos.

Implantation du panneau Apicité

Le panneau Apicité ne doit pas être mis en place sur le même support que le [panneau EB10 entrée de ville](#). Il doit être installé derrière ce dernier.

L'installation est très simple grâce aux rails de fixation présents en son dos. Il vous suffit de vous munir de 2 [brides de fixations](#) adaptées au poteau et de les insérer dans le rail (la boulonnerie nécessaire est vendue avec les brides qui elle-même sont vendues séparément du panneau).

Découvrez aussi notre [panneau ville fleurie](#) ou [panneau "Commune à découvrir"](#) et encore le [panneau de cité mistralenco](#) qui peuvent être implantés sur le même support que le panneau Apicité.

Retrouvez également notre [panneau de signalisation ville jumelée](#) présent à l'entrée des villes.