

BORNE ESCAMOTABLE MANUELLE EN INOX CARRÉE Référence : 09061

RESUME

Cette borne en inox est escamotable est un dispositif de contrôle d'accès utilisé pour restreindre ou contrôler la circulation des véhicules sur une voie ou dans une zone spécifique. Elle est généralement installée sur une route, dans un parking, un parc ou dans tout autre espace où il est nécessaire de limiter l'accès des véhicules.

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 900 mm
- Hauteur hors tout : 1160 mm
- Poteau : 70 x 70 mm

Les points forts :

- Robuste
- Pratique et facile d'utilisation
- Fiable
- À partir de 13 pièces ou si vous souhaitez d'autres clés triangles, adressez-nous une [demande de devis](#)

DECLINAISONS

Modèle
Amovible avec cylindre
Amovible avec cylindre et verrouillage
Amovible avec clé triangle pompier

DESCRIPTION

Comment installer votre borne rétractable

manuelle ?

1. Sélectionnez l'emplacement approprié pour installer la borne escamotable en tenant compte de facteurs tels que le flux de circulation, la sécurité et la facilité d'accès pour les opérateurs.
2. Assurez-vous que le sol est suffisamment plat et solide pour supporter la borne et résister aux charges qu'elle pourrait subir. Si nécessaire, préparez le sol en nivelant ou en compactant la surface.
3. Creusez un trou de fondation de la taille appropriée pour accueillir la base de la borne escamotable. Assurez-vous que le trou est assez profond pour garantir la stabilité de la borne une fois installée.
4. Placez la base de la borne escamotable dans le trou de fondation et assurez-vous qu'elle est correctement alignée et de niveau. Utilisez du béton ou un autre matériau de fixation approprié pour remplir le trou autour de la base et fixer la borne en place. Assurez-vous que la base est solidement ancrée dans le sol.
5. Une fois que la base est solidement fixée en place, installez la partie supérieure de la borne sur la base. Assurez-vous que tous les composants sont correctement alignés et sécurisés selon les instructions du fabricant.
6. Une fois que la borne escamotable est installée, effectuez des tests pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Abaissez et relevez la borne plusieurs fois pour vérifier son bon fonctionnement et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée en position basse.
7. Lorsque la borne escamotable est testée, assurez-vous de nettoyer et de sécuriser la zone environnante.

Découvrez toute notre sélection de [bornes escamotables](#), en acier, en inox ou encore en acier peint.

Retrouvez notre [guide d'achat sur les bornes escamotables](#) pour effectuer le meilleur choix en fonction de vos besoins.

Comment se servir de la borne escamotable manuelle ?

Tout d'abord, recherchez le mécanisme de verrouillage de la borne, déverrouillez la borne avec la clé.

Une fois déverrouillée, abaissez la borne manuellement en la poussant vers le bas. Assurez-vous de ne pas appliquer trop de force pour éviter tout dommage à la borne.

Une fois que la borne est abaissée, permettez aux véhicules ou aux piétons autorisés de passer à travers l'ouverture.

Après que tous les véhicules ou les personnes autorisés sont passés, relevez la borne en la soulevant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position verticale.

Assurez-vous de verrouiller la borne en position verticale à l'aide de la clé après l'avoir relevée pour empêcher tout accès non autorisé. Utilisez le même mécanisme de verrouillage que précédemment pour sécuriser la borne en place.

Avant de quitter les lieux, assurez-vous que la borne est correctement verrouillée pour assurer la sécurité continue de la zone.

Optez également pour le [plot anti stationnement rétractable](#) en acier, plus robuste et durable, avec une remontée automatique.

Entretenir au mieux votre plot rétractable :

En fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement où se trouve la borne, il est recommandé d'entretenir et de lubrifier le mécanisme de verrouillage tous les 12 mois.

En cas de difficultés à lever la borne, il est nécessaire d'extraire verticalement l'ensemble du chariot de coulissement, puis de nettoyer et de graisser les tubes entourant le vérin.

Un désherbage manuel autour de la base de la borne est préconisé, sans recours à des produits chimiques.

Le nettoyage de la borne se fait avec de l'eau savonneuse,

éventuellement accompagnée de produits lustrants. Pour restaurer la couleur de la borne, des retouches avec de la peinture riche en zinc peuvent être réalisées.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la borne rétractable, il est recommandé de l'actionner au moins une fois par semaine et de la maintenir en position haute pendant 80 % du temps.

Prozon vous propose des [borne retractable parking colorées](#), idéales pour assurer une meilleure visibilité aux conducteurs.

Caractéristiques techniques de la borne amovible :

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 900 mm
- Hauteur hors tout : 1160 mm
- Poteau : 70 x 70 mm

Matière : Acier inox finition poli grain 240

Finition : Tête plate avec œillet de traction

Mode de fixation : Escamotable dans le sol