

FEUILLARD INOX 10 MM Référence : 09305

RESUME

Notre feuillard en inox 10 mm est disponible en rouleau de 30 m ou 50 m. Il s'adapte à tous les supports, qu'ils soient conventionnels comme les mats ou les pots, comme davantage spécifiques comme des piliers ou des candélabres.

Feuillard inox de largeur 0,6 mm résistant à de multiples conditions comme la corrosion ou intempéries, les facteurs chimiques comme naturels.

Découvrez nos [feuillards inoxydables 16 mm](#) ou [feuillard en acier inox 13 mm](#).

Les points forts :

- Acier inoxydable de qualité
- Souple et facile d'installation
- Résiste aux intempéries, l'usure et la corrosion
- Livraison rapide

Retrouvez également notre [protection en caoutchouc pour feuillard métallique](#).

DECLINAISONS

Longueur du rouleau	Distributeur
30 mètres	Boite en carton
30 mètres	Dévidoir en plastique
50 mètres	Boite en carton
50 mètres	Dévidoir en plastique

DESCRIPTION

Les avantages de notre feuillard en acier inoxydable

Notre feuillard en acier inoxydable en 10 mm est idéal pour fixer les équipements des infrastructures de télécommunications. Il assure un accrochage résistant des boîtiers, brides ou goulottes sur des poteaux en bois, métal ou béton.

Le dévidoir en carton recyclable ou en plastique ergonomique permet un déroulement simple et sécurisé du feuillard pour le technicien. Son installation est facilitée grâce à sa souplesse et sa flexibilité.

De plus, notre feuillard de haute qualité est inoxydable, ne rouille pas et peut être utilisé dans des environnements chimiques et corrosifs.

Découvrez l'intégralité de [nos feuillards en AISI 304](#).

Comment installer un feuillard en acier ?

Tout d'abord, vous devez avoir le matériel adapté à la pose d'un feuillard de cerclage. Pour cela, il vous faudra, en plus du rouleau, [un tendeur pour feuillard acier](#), [une chape inoxydable](#), [un marteau pour plier le métal](#).

Par la suite, il faudra suivre les étapes suivantes :

1. Déroulez et coupez la longueur de feuillard nécessaire.
2. Passez le feuillard dans la chape et repliez-le par-dessous.
3. Disposez le feuillard autour de la zone à cercler et commencez à le serrer manuellement pour ajuster l'excédent.
4. Utilisez le tendeur à feuillard pour serrer la bande et coupez l'excédent avec le levier.
5. Repliez l'excédent du feuillard dans l'agrafe et écrasez

les ailettes avec un marteau pour sceller le feuillard.

Découvrez notre vidéo sur l'installation d'un feuillard en acier.

Caractéristiques techniques de notre rouleau de feuillard inox

Dimensions :

- Longueur : 30 m / 50 m
- Épaisseur : 0,6 mm
- Largeur : 10 mm

Matériaux : Acier inoxydable (inox) AISI 304.

Type d'emballage :

- Distributeur en plastique
- Distributeur en carton

Secteurs d'activités : Énergie, télécommunication, construction, emballage, signalisation routière, isolation, etc.