

SURPLINTHE DE RÉNOVATION CARRÉE 10 CM DE HAUTEUR Référence : 19537

RESUME

Cette surplinte de rénovation blanche est la solution idéale pour rénover rapidement le bas d'un mur sans arracher l'ancienne plinthe, évitant ainsi d'abîmer le plâtre.

Conçue en polymère, elle résiste à l'eau et aux chocs.

Dimensions : L. 240 x H. 10 x Ép. 2,2 cm

Elle dispose de bords carrés, retrouvez le même modèle avec des bords arrondis.

La pose est très simple, il suffit de la coller sur la plinthe existante. La plinthe recouverte doit mesurer 9 cm de hauteur max et 2 cm d'épaisseur pour obtenir un résultat net.

Bénéficiez jusqu'à 12 % de réduction pour l'achat d'un colis de 16 plinthes. Toutes les plinthes sont étiquetées et filmées,

Les points forts :

- Fabriquée en matière recyclée
- Facile à poser
- Encastrement pour passage de câble

DESCRIPTION

Les avantages d'une surplinte en PVC

Vous pouvez les poser dans n'importe quelle pièce intérieure, y compris dans les zones humides. Grâce à leur composition en polymère haute densité, elles ne moisissent pas et offrent une excellente résistance aux chocs.

Pour un format arrondi, optez pour cette [surplinte de recouvrement](#).

Un réel gain de temps : les surplintes sont idéales pour recouvrir d'anciennes plinthes en carrelage ou en bois sans avoir besoin de les arracher. Cela évite ainsi d'abîmer les murs plâtre, de gagner un temps précieux lors des travaux de rénovation.

Si vous souhaitez détruire proprement, utilisez les burins SDS plus [pointus](#) ou [larges](#). Ces outils sont à découvrir dans notre gamme de [matériel de carreleur professionnel](#).

Son profil carré aux lignes épurées apporte un rendu minimaliste, très recherché dans les rénovations modernes ou de style industriel. La face plane facilite la réalisation de coupes.

Retrouvez notre gamme de plinthes classiques avec des modèles carrés et arrondis.

Comment poser des surplintes ?

Pour que la surplinte soit correctement posée, il faut suivre certaines étapes :

1. Nettoyez et dépoussiérez l'ancienne plinthe et le bas du mur pour vous assurer d'une bonne adhésion.
2. Découpez la surplinte si besoin.

3. Si vous avez besoin de faire passer des câbles électriques, passez-les dans l'encastrement prévu à cet effet.
4. Appliquez ensuite un mastic de colle en serpentín sur les parties inférieures et supérieures de l'encastrement.
5. Pressez fortement la surplínthe pendant quelques secondes.
6. Pour finir, appliquez un [joint plínthe silicone](#) sur les parties à combler entre le mur et la plínthe, pour un résultat propre.

Caractéristiques techniques d'une surplínthe passe-câble

Matériau : polymère co-extrudé

Dimensions : L. 240 x H. 10 x Ép. 2,2 cm

Couleur : finition blanche

Format : carrée

Conditionnement : à l'unité - lot de 10 - carton de 16 surplínthes