

KIT OSSATURE DALLE FAUX PLAFOND

Référence : 13559

RESUME

Installez facilement vos dalles de faux plafond grâce à ce kit comprenant un système de suspension avec crochets blancs mats, composé de :

- 5 x finition périphérique – longueur : 2400 mm
- 4 x profilé porteur – longueur : 2400 mm
- 15 x entretoise – longueur : 1200 mm
- 15 x entretoise – longueur : 600 mm
- 12 x suspente rapide
- 1 paire de gants
- Instruction montage

1 carton d'ossature = 1 [carton de dalles acoustiques 600x600](#)

1,5 carton d'ossature = 1 [carton de dalles acoustiques 1200x600](#)

Ces ossatures ont des finitions blanches parfaitement assorties à nos dalles de faux plafond acoustiques. Solution complète, pratique et esthétique.

Attention si vous souhaitez des ossatures pour dalles de faux plafond hygiène, nous demander [un devis](#)

Les points forts :

- Prêt à poser
 - Pose rapide
-

DESCRIPTION

Description du kit ossature dalle faux plafond

Le kit ossature dalle faux plafond est prêt à l'emploi. Conçu pour la pose rapide et simple de nos [dalles plafond acoustiques de 60x60 cm](#) et nos [dalles de faux plafond acoustiques de 120x60 cm](#).

1 carton d'ossature = 1 [carton de dalles acoustiques 600x600](#) représentant 8,64 m².

1,5 carton d'ossature = 1 [carton de dalles acoustiques 1200x600](#) pour avoir suffisamment d'entretoises à la bonne dimension.

Ce kit comprend tous les composants nécessaires à la pose de dalles de faux plafond :

- 5 x finition périphérique – longueur : 2400 mm
- 4 x profilé porteur – longueur : 2400 mm
- 15 x entretoise – longueur : 1200 mm
- 15 x entretoise – longueur : 600 mm
- 12 x suspente rapide
- 1 paire de gants
- Instruction montage avec une feuille quadrillée pour dessiner son plan de pose

Le design de ces ossatures dalle faux plafond est modulaire et la finition est blanche mate, ce kit s'adapte aussi la rénovation qu'à la construction neuve. Le rendu est donc esthétique et épuré pour une parfaite homogénéité des couleurs.

Ce kit d'ossature dalle faux plafond est facile à installer et à manipuler grâce aux crochets de suspension réglables. Le plafond fini aura donc un rendu parfaitement horizontal, avec un montage simple et sans effort.

Vos faux plafonds en dalles seront donc fonctionnels,

esthétiques et robustes.

Les fixations ne sont pas incluses et sont à choisir selon le support (bois, béton, etc.). Par exemple, des vis à œil pour le bois ou des chevilles d'ancrage pour le béton.

Attention : Pour les dalles [hygiène 60x60](#) et [hygiène 120x60](#), ce kit n'est pas adapté. Ossatures adaptées [sur devis](#).

Découvrez toute notre gamme de [dalles pour plafond suspendu](#).

Pose ossature faux plafond dalle

Pour la pose de ces ossatures, voici les outils nécessaires (non inclus) :

- Perceuse sans fil / foreuse à béton
- Laser ou niveau à bulle
- Mètre ruban, règle, équerre
- Pince, cutter, cisaille à main, marteau
- Fil de fer ou cordeau de maçon
- Crayon de marquage
- Échelle ou échafaudage sécurisé
- Lunettes de sécurité

Avant de commencer, il faut connaître la surface exacte du plafond.

1. Vérifier le contenu du kit.
2. Dessiner le plan de pose du plafond sur une feuille quadrillé.
3. Fixer la finition périphérique. Avant de fixer la finition périphérique, marquer le niveau du plafond sur le pourtour de la pièce et vérifier le niveau avec un laser (ou niveau à bulle).
4. Percer les points de suspension. Percer dans le plafond existant les points de suspension reportés du dessin préparatoire. Insérer les fixations dans les trous percés.

5. Fixer des crochets de suspension réglables. Accrocher puis fermer à l'aide d'une pince les crochets de suspension réglables.
6. Installer les profilés porteurs. À l'aide d'une cisaille à main, couper le profilé porteur en respectant un jeu de 5 mm en bord de plafond. S'assurer de suspendre le profilé porteur à proximité immédiate du fire break.
7. Régler la hauteur et le niveau. Vérifier que toutes les fentes des profilés porteurs sont alignées. Utiliser le ressort de réglage des crochets de suspension afin de régler la hauteur et le niveau d'un premier profilé porteur. Ensuite, reporter ce niveau sur les crochets des autres profilés porteurs.
8. Installer les entretoises longues de 1200 mm (bien insérer les entretoises par la droite)
9. Installer les entretoises courtes de 600 mm (bien insérer les entretoises par la droite). Vérifier la longueur des diagonales, qui doit impérativement être égale à 812 mm (plus ou moins 0,5 mm).
10. Couper toutes les entretoises en bord de plafond à dimension et installer (bien insérer les entretoises par la droite). Couper les entretoises en bord de plafond à dimension $Z + 19$ mm. Z = distance entre le bord de la finition périphérique et le bord de l'entretoise. Exemple : Si $Z = 400$ mm, alors l'entretoise doit être découpée à 419 mm.
11. Installer les entretoises 600 mm.
12. Installer les dalles de plafond. Attention ! Monter toutes les dalles dans la direction indiquée par la flèche (située à l'arrière) en les manipulant avec les gants afin de ne pas les salir. Couper les dalles en bord de plafond à dimension $Z + 30$ mm. Z = distance entre le bord de la finition périphérique et le bord de l'entretoise. Exemple : Si $Z = 400$ mm, alors la dalle doit être découpée à 430 mm.

La notice d'installation est disponible dans la partie "téléchargement" en bas de cette page.

Pensez à lire notre [article de blog](#) qui explique parfaitement comment poser les dalles avec ces ossatures.