

TAMPON À PAVER 80X80

Référence : 13695

RESUME

De fabrication française, le tampon à paver 80x80 cm est un dispositif qui permet de donner accès à des réseaux souterrains tout en préservant le revêtement de la chaussée sans dégrader son aspect visuel.

Conforme à la norme EN 124, il est disponible en classe de résistance B125. Son installation peut se faire sur des trottoirs, des zones piétonnes et des parkings.

Son ouverture est articulée afin de simplifier et de sécuriser son utilisation au quotidien. Sa profondeur est de 8 mm.

Sur [demande](#), vous avez la possibilité de personnaliser le tampon à paver 80 cm.

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabrication française
- En fonte ductile
- Normé EN124

DESCRIPTION

Les avantages du tampon à paver 80x80

Le tampon à paver 80x80 cm est une installation qui vous permet d'accéder à des infrastructures souterraines, tout en gardant l'esthétique de la chaussée. Il donne accès à des

réseaux souterrains comme des réseaux électriques, de fibre optique ou encore de chauffage urbain.

Son couvercle, d'une profondeur de 80 mm, facilite l'intégration de pavés. De fabrication française et conçu en fonte ductile, le tampon à paver 80 cm est particulièrement résistant aux passages intensifs, aux chocs et aux intempéries.

Il est équipé d'une ouverture articulée, qui permet au couvercle de rester accroché à la structure et de s'ouvrir plus simplement, sans avoir à le soulever entièrement.

Sur [devis](#), il est possible de le personnaliser avec un logo ou le texte de votre choix.

Le tampon à paver 80x80 cm possède une classe de résistance B125. Cela signifie que vous pouvez l'installer uniquement sur les trottoirs, les parkings et les zones piétonnes.

Découvrez le [tampon à paver 70 × 70 en fonte](#) et le [tampon à paver 60 × 60 en fonte](#) ainsi que l'intégralité de notre [gamme de regard à paver personnalisable](#).

N'hésitez pas à consulter notre [grille pour caniveau rectangulaire](#) pour l'évacuation des eaux pluviales.

Comment installer le regard à paver 80x80 ?

Lors de l'installation du tampon à paver 80x80 cm, il est conseillé de contacter un professionnel. Vous trouverez dans l'onglet "téléchargement" un guide de mise en place.

Les étapes de l'aménagement :

1. Installez le support en décaissant environ 10 cm autour de l'élément à poser et mettez le cadre à niveau
2. Positionnez et centrez l'ensemble
3. Laissez un espace de 3 cm entre le cadre et le tampon pour le produit de scellement

4. Protégez les éléments nécessaires
5. Pour finir, scellez le tout et nettoyez la surface

Pour sécuriser l'installation de votre tampon à paver 80x80 n'hésitez pas à consulter nos [cones de signalisation](#).

La certification NF Voirie du tampon à paver 80x80

Les éléments de voirie sont certifiés par NF Voirie, cette certification européenne définit des classes de résistance afin de connaître le poids maximum pouvant être supporté et ainsi déterminer l'emplacement des produits.

Le tampon à paver 80x80 cm a une classe de résistance B125, indiquant ainsi qu'il peut être installé exclusivement sur des parkings, des trottoirs et des zones piétonnes.

Caractéristiques du regard à paver 80x80

Dimensions :

	Largueur (A)	Largueur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	800 mm		800 mm	90 mm			80 mm
Cadre	824 mm	900 mm	824 mm		100 mm	730 x 730 mm	

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable

Poids : 81 kg