

GOJAK 715 KG Référence : 14444

RESUME

Le Gojak est un chariot à roulettes idéal pour déplacer facilement les véhicules dans les espaces restreints. Fabriqué en acier, il permet de manœuvrer des véhicules même lorsque les roues sont bloquées ou braquées.

Celui-ci s'utilise sur des pneus allant jusqu'à 330 mm de largeur. Le levage et l'abaissement mécanique s'effectuent à l'aide d'une pédale.

Le Gojak possède des rouleaux de prise de roues en acier galvanisé, qui permettent de soulever facilement les roues du véhicule.

Les dimensions varient, car le produit est extensible.

Les points forts :

- Charge maximale de 715 kg
- Facile à transporter
- Simple et rapide à utiliser
- Utilisable sur VL, SUV et petits utilitaires

DESCRIPTION

Les avantages du chariot Gojak

Le chariot Gojak est idéal pour les ateliers, services de dépannage et concessions automobiles. Il peut être utilisé sur véhicules légers, SUV et petits utilitaires grâce à une capacité de charge de 715 kg.

Celui-ci permet de déplacer un véhicule facilement et en toute sécurité dans des espaces restreints.

Fabriqu  en acier, il est compos  de rouleaux de prise de roues en acier galvanis  qui permettent d' viter tout risque d'endommager les pneus des v hicules.

Notre chariot Gojak peut  tre utilis    une vitesse allant jusqu'  10 km/h. Son poids de 21,32 kg permet de le d placer facilement.

Ses dimensions varient selon l'utilisation, elles sont au minimum de 625 x 675 mm (L x l) et au maximum de 740 x 675 mm (L x l). Un sch ma est pr sent dans les images.

Retrouvez nos diff rents [chariots de remorquage pour v hicule](#), dont le [chariot dolly pour le remorquage](#).

Pour compl ter vos produits, nous proposons une gamme d'[ quipements de d pannage voiture](#).

Comment utiliser le chariot de remorquage voiture ?

Le chariot de remorquage voiture s'utilise sur des surfaces planes, car il ne poss de pas de freins. Il ne faut donc pas l'utiliser en pente et lorsque le moteur est allum .

De plus, il est simple et rapide   utiliser et ne n cessite pas d'outils sp cifiques.

Pour l'utiliser, il faut tout d'abord qu'il soit d pos  au sol. Lorsque cela est fait, il faut appuyer sur la p dale pour d verrouiller le chariot gojak.

Un levier directionnel en U est situ    l'extr mit  de la p dale, celui-ci doit tout d'abord  tre baiss . Une fois baiss , il faut appuyer sur la p dale pour la d verrouiller compl tement.

Le chariot de remorquage voiture peut maintenant s'ouvrir, il faut donc écarter suffisamment les barres parallèles pour le serrer autour du pneu. Pour être sûr qu'il soit bien placé, il faut que les deux rouleaux en acier galvanisé touchent la bande de roulement.

Lorsque le chariot de remorquage voiture est placé parallèlement au pneu, il faut s'assurer de laisser un espace de 25 mm entre les deux. Cette étape est cruciale, car le pneu pourrait heurter l'axe du chariot et non les rouleaux, si celui-ci est mal aligné.

Par la suite, il faut monter ou descendre le levier directionnel en U.

Lorsque le levier directionnel en U est en haut, le véhicule présent sur le chariot sera levé, alors que si celui-ci est en bas, il sera descendu.

Une fois que le levier en U est placé sur le bas ou le haut, il suffit de placer un pied sur la pédale et d'appuyer légèrement pour que le pneu monte ou descende. Il faut appuyer 4 à 5 fois ou jusqu'à ce que le pneu soit soulevé à 25 mm du sol.

Pour déplacer rapidement et facilement le produit, nous proposons le [rack de stockage pour chariot gojak](#) qui peut transporter 4 chariots.

Nous vous conseillons d'utiliser notre [cale en caoutchouc pour roue voiture](#), permettant de bloquer les roues de celle-ci.

Pour maintenir les roues d'un véhicule à son support, retrouvez notre gamme de [sangles d'arrimage pour roues](#). Vous avez le choix entre notre [sangle d'arrimage avec boucle de 1,5 m](#), la [sangle de roue porte voiture patins ou fourreau](#), la [sangle arrimage roue voiture de 3,5 m](#) et la [sangle de roue pour remorque en dolly ou en panier](#).

Caractéristiques du Gojak

Matière : Acier

Poids : 21,32 kg

Charge maximale : 715 kg

Pour roue de : 330 mm maximum de large

Diamètre de la roue : 100/125 mm

Une bonne visibilité vous assure une sécurité optimale lors de vos interventions, retrouvez donc nos [gyrophares de dépanneuses professionnels](#).

Nous proposons également une gamme complète de [treuils professionnels pour dépanneuse](#).

Retrouvez nos [équipements pour professionnels de garage](#).