AMARRE POUR BORNE
Référence : 14492

RESUME

L'amarre pour borne est conçue pour assurer un ancrage solide et durable de vos bornes topographiques.

Dotée d'un piquet verrou à pointe diamant de ø 20 mm, elle garantit une excellente pénétration et accroche dans le sol. Son tube galvanisé résiste à la corrosion, tandis que sa collerette de ø 31 mm et ses fils de ø 6 mm à déploiement large offrent une parfaite tenue, même dans les terrains meubles.

Idéale pour des travaux de bornage, de repérage, cette amarre assure une fixation fiable et durable.

Les points forts :

- Tube galvanisé anticorrosion
- Plusieurs longueurs
- Stabilité renforcée
- Tous types de terrain

DECLINAISONS

Longueur de l'amarre
30 cm
40 cm
50 cm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du piquet verrou pour l'ancrage ?

L'amarre à verrou diamant offre une solution d'ancrage fiable et durable pour l'installation des bornes de délimitation de propriété. Grâce à son tube de ø 20 mm et à sa collerette de 31 mm, il assure une excellente stabilité dans le sol, même sur des terrains irréguliers.

Ses fils en acier de ø 6 mm à déploiement large renforcent la tenue de l'ensemble et empêchent tout mouvement ou désalignement de la borne au fil du temps.

Son traitement par galvanisation protège efficacement le métal contre la corrosion, tout comme notre pointe d'arpentage, garantissant ainsi une longue durée de vie, même avec des conditions extérieures difficiles. La pointe diamant facilite la pénétration dans le sol et permet un ancrage net, précis et rapide.

Léger, solide et simple à manipuler, cette amarre constitue un marquage et un arpentage performant.

Installation de l'amarre

L'installation de l'amarre topographique est simple et rapide tout en restant solide et durable.

- Commencez par repérer l'emplacement de la borne à implanter.
- Creusez un trou légèrement plus profond que la longueur de l'amarre.
- Placez ensuite le piquet en veillant ce que la pointe diamant soit orientée vers le bas pour assurer une pénétration stable dans le sol.
- Enfourchez la tête monobloc pour borne grâce au trou central.
- À l'aide d'un maillet ou d'un marteau, enfoncez le tube galvanisé jusqu'à ce que la collerette soit bien au contact du terrain.

Cette méthode garantit une installation durable, précise et

sécurisée, idéale pour le bornage, l'arpentage ou le repérage topographique sur tous types de terrain. Pour réaliser vos implantations, vous pourrez avoir besoin de notre trépied de topographie ainsi que nos théodolites.

Caractéristiques de l'amarre pour borne topographique

- Matière : Acier galvanisé
- Diamètre du tube : 20 mm
- Diamètre des fils : 6 mm
- Longueurs : 30 cm / 40 cm / 50 cm