

COLLIER DE PRISE EN CHARGE 40 MM (LOT DE 10) Référence : 14554

RESUME

Le collier de prise en charge diamètre 40 mm permet de réaliser une sortie latérale sur un tuyau déjà existant sans avoir à couper ni à démonter la ligne principale.

Conçu pour les tuyaux de 40 mm, il est idéal pour les réseaux à débits plus importants.

Ce collier de prise en charge 40 m est couramment utilisé pour :

- Les réseaux d'eau collective,
- Les installations semi-industrielles ou agricoles,
- Les lignes principales d'alimentation.

Grâce à son système de fixation rapide et à son joint d'étanchéité intégré, il garantit une pose simple et parfaitement étanche.

Les points forts :

- Étanche
- Installation facile et propre
- 2 possibilités de sortie : 3/4" ou 1/2"
- Résistant
- Vendu par lot de 10

DECLINAISONS

Diamètre
Ø 40 mm x 3/4"
Ø 40 mm x 1/2"

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un collier de prise en charge 40 mm ?

Un collier de prise en charge 40 mm est utilisé pour créer une dérivation ou sortie latérale sur une conduite principale de diamètre 40 mm, sans avoir besoin de la couper ni de la démonter.

C'est une solution simple, rapide et économique pour raccorder un nouveau réseau ou un point d'eau sur une canalisation existante.

Le collier de prise en charge 40 se fixe directement sur le tuyau en place en polyéthylène, ce qui évite de démonter ou d'interrompre l'alimentation en eau.

Il s'adapte aux réseaux principaux où le débit d'eau est plus élevé comme l'irrigation agricole ou bien les installations collectives.

Grâce à son joint intégré, il assure une parfaite étanchéité.

De plus, son système de fixation permet une installation simple et fiable, même sur des réseaux enterrés.

Ce collier de prise en charge de 40 mm de diamètre est idéal dans :

- Les réseaux d'eaux collectives
- Les installations agricoles ou industrielles
- Les lignes principales d'alimentation en eau domestique.

Ce collier de prise en charge de diamètre 40 mm est vendu par 10 unités.

Pour des diamètres plus petits, choisissez [le collier de prise en charge 32 mm diamètre](#) ou bien le [collier prise en charge 25](#).

Nous vous invitons à faire une [demande de devis](#) pour d'autres dimensions.

Installation d'un collier de prise en charge diamètre 40 mm

L'installation d'un collier de prise en charge est simple. Il vous suffit de :

1. Coupez l'arrivée d'eau
2. Nettoyez la surface extérieure du tuyau à l'endroit où vous souhaitez poser le collier
3. Marquez l'axe de pose au feutre
4. Placez la première moitié du collier sous le tuyau, puis placez la seconde moitié au-dessus.
5. Serrez les boulons du collier
6. Une fois le collier bien fixé, percez le tuyau PE à travers l'orifice du collier à l'aide d'un foret adapté 58 ou 10 mm)
7. Vissez le raccord puis ajouté du [rouleau PTFE professionnel](#) pour une bonne étanchéité.

Pour créer le [meilleur des systèmes d'irrigation](#), découvrez aussi tous les [tuyaux de goutte-à-goutte](#), [les résistants programmeurs d'arrosage](#), l'ensemble des [électrovannes et accessoires](#) ainsi que les [raccords de tuyau PE](#).

Caractéristiques du collier de prise en charge 40 pour tuyau pe

Matériau : Polypropylène

Diamètre : 40 mm

Pouce :

- 1/2" femelle
- 3/4" femelle

Conditionnement : 10 pièces