

BLOC PORTE HYDROFUGE Référence : 14893

RESUME

La porte de service hydrofuge est conçue pour les lieux exigeants grâce à son vantail en PEHD, totalement insensible à l'humidité et aux chocs.

Disponible pour une pose sur maçonnerie ou sur panneaux, elle s'adapte facilement à votre configuration, il faudra informer l'épaisseur de votre cloison pour une pose sur panneau.

Attention, il faut ajouter 50 mm à la largeur de passage libre pour avoir la dimension hors tout de la porte, c'est-à-dire la dimension réelle que la porte prendra dans votre cloison avec les éléments et le cadre.

Sur [demande de devis](#), nous pouvons réaliser d'autres dimensions ou couleurs et options.

Nos portes sont garantis 2 ans.

Points forts :

- Hygiène optimale
- Installation facile
- Options sur mesure

Le déchargement de la porte sur site est à votre charge.

DECLINAISONS

Côté de l'ouverture	Type de cloison	Largeur de passage libre
Tirant gauche	Pose maçonnerie	1 vantail : 700 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	1 vantail : 700 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	1 vantail : 800 mm

Tirant droit	Pose maçonnerie	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant gauche	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant droit	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 700 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 100 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	1 vantail : 900 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un bloc-porte hydrofuge

Ce bloc-porte hydrofuge offre une solution robuste et durable qui sera parfaitement adaptée aux environnements les plus exigeants. Grâce à un vantail en polyéthylène haute densité, d'une épaisseur de 15 mm associé à un raidisseur de 40 mm en polyéthylène également.

L'ensemble de la porte propose une résistance aux chocs, idéal dans des zones à passage intensif ou de manutentions intenses. En étant totalement hydrofuge et stable à l'humidité, la porte restera intacte même dans les environnements très humides ou soumis à des lavages fréquents.

Les matériaux utilisés sont de qualité alimentaire et combinés à des accessoires garantissant une hygiène optimale tels que des paumelles et serrures en inox, ce qui en fait un produit

entièrement résistant à la corrosion ou encore au contact avec des produits chimiques de manière durable.

Contrairement à la [porte en PEHD battante](#), cette porte facilite grandement le passage du personnel ou de chariots de manutention avec son système d'ouverture va-et-vient.

Ce type de porte conviendra à des établissements comme les cuisines professionnelles, les laboratoires alimentaires, les vestiaires de piscines ou sportifs, les zones de production ou de stockage. Il pourra aussi convenir à des domaines comme les fromageries, les poissonneries, les abattoirs ou encore les services d'hygiène collectifs.

Ce produit est donc destiné à des établissements des métiers de la bouche, de la restauration collective, de la transformation alimentaire ou tout bâtiment nécessitant une hygiène stricte et durable. Tout comme notre [caillebotis pour milieu humide](#), cette porte s'installe aussi dans les piscines ou sanitaires. Pour renforcer une isolation thermique tout en facilitant le passage, vous pouvez choisir notre [porte battante semi-isothermique](#) ou bien la [porte va-et-vient isolante](#).

Installation d'une porte hydrofuge

Pour installer une porte de service, il est essentiel de comprendre la différence entre la dimension hors tout et la dimension de passage libre. La dimension hors tout inclut le cadre complet et les éléments de fixation, alors que la dimension de passage libre correspond à l'espace réellement accessible pour passer. Cette différence est importante, notamment dans le cas où vous auriez besoin de faire passer des chariots par cette porte. Il faudra alors tenir compte de la dimension des éléments afin de choisir la bonne dimension de passage tout en prévoyant la dimension hors tout nécessaire à l'installation de la porte de laboratoire.

N'hésitez pas à ajouter des [fermetures anti-panique](#) à votre porte battante pour rendre l'ouverture plus simple dans vos

locaux tout en maintenant une protection optimale.

Nous avons confectionné un tableau récapitulatif avec les largeurs de passage et leur correspondance en dimensions hors tout. À savoir que la hauteur de passage libre de notre porte est de 2 mètres et que la dimension hors tout en hauteur est de 2060 mm.

Largeur de passage libre	Largeur dimension hors tout
700 mm	750 mm
800 mm	850 mm
900 mm	950 mm

La deuxième chose à considérer lorsque vous achetez votre [porte pour cuisine professionnelle](#), sera le type de mur sur lequel vous souhaitez l'installer. Pour une pose sur une maçonnerie, l'installation est simple, il suffit de choisir le bon côté du tirant pour que les charnières et serrures soient du bon côté. Assurez-vous également de la stabilité de votre mur avant l'installation.

Pour une pose sur panneau, il faut renseigner la bonne épaisseur de votre cloison afin que la porte soit parfaitement adaptée au support sur lequel vous souhaitez l'installer. Tout comme pour la pose sur maçonnerie, il faudra bien faire attention au côté de l'ouvrant dont vous avez besoin pour que le produit soit fabriqué en conséquence.

Afin de faciliter l'installation, tout le kit de fixation est livré avec la porte, et celle-ci arrive déjà montée, avec la serrure, les paumelles et les charnières installées. Il ne vous restera qu'à la fixer correctement à l'endroit prévu. Vous pourrez décider de placer nos [trousses de secours entreprise](#) à côté de votre porte pour la rendre plus visible lors du passage du personnel.

Caractéristiques d'une porte laboratoire

- Matière du panneau : Polyéthylène haute densité
- Matière du cadre : Inox 15/10^e
- Couleur du vantail : Blanc RAL 9010 (plus sur devis)

- Parements : Polyéthylène 40 mm
- Type de charnière : Paumelle inox
- Serrure : Bec-de-cane + cylindre europe
- Épaisseur du vantail : 15 mm + 40 mm