

MARQUAGE AU SOL ATTENTION À LA MARCHE

Référence : 01596

RESUME

Bande adhésive de marquage au sol contenant le texte "Attention à la marche" et 2 pictogrammes de panneau attention.

Les points forts :

- Fait en France
- Plastification de qualité
- Ultra-résistant

Conditionnement : produit vendu par lot de 4 bandes

DESCRIPTION

Description du marquage au sol autocollant attention à la marche

Notre marquage au sol signalétique est constitué d'une bande adhésive jaune et noire qui se place devant des escaliers ou une marche afin d'avertir les passants de la présence d'une marche et ainsi d'éviter les accidents et risques de chutes notamment.

Voici les étapes et ce que nous conseillons pour préparer votre sol avant la pose du marquage :

1. Nettoyage et dégraissage, il faut dépoussiérer (balayer

et aspirer soigneusement la zone pour enlever toute la poussière et les gravats). Puis dégraisser, le sol doit être exempt de toute trace d'huile, de graisse ou de produits chimiques. Pour cela, il faut utiliser un dégraissant industriel ou un nettoyant adapté à votre type de sol (béton, carrelage, résine...). Enfin, rincer bien si le produit le nécessite.

2. Séchage : l'adhésif ne collera pas sur une surface humide. Après le nettoyage, il faut laisser le sol sécher complètement. Éventuellement, utilisez un chiffon sec, un souffleur ou patientez le temps nécessaire pour que l'humidité s'évapore à 100 %.
3. Réparation et lissage de la surface : ce type d'adhésif nécessite une surface plane. S'il y a des trous, des fissures ou des irrégularités importantes sur votre béton ou votre carrelage, rebouchez-les avec un mortier de réparation. Sur un sol trop granuleux, l'adhésif n'aura pas assez de surface de contact pour bien tenir sur la durée.
4. Utilisation d'un primaire d'accrochage (optionnel selon le support) : si votre sol est très poreux (comme du béton brut ou du bois) ou s'il se trouve dans une zone à fort trafic, il est fortement conseillé d'appliquer un primaire d'adhérence avant de poser l'adhésif. Ce produit va boucher les pores du sol et créer une surface d'accroche idéale. laissez-le sécher selon les indications avant de coller la bande.
5. Vérification de la température : la pose d'un adhésif au sol réclame certaines conditions thermiques. Évitez de le poser s'il fait trop froid (généralement, une température ambiante et une température du sol supérieures à 10°C ou 15°C sont recommandées pour que la colle s'active correctement).

Découvrez également notre [panneau trébuchement](#) parmi notre [signalétique danger](#).

Caractéristiques du marquage au sol attention à la marche

Dimensions : 100 cm de longueur x 10 cm de largeur

Vente uniquement en lot de 4.

Nous proposons aussi un [marquage au sol pour inciter à tenir une rampe](#).