

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE Référence : 17368

RESUME

Optez pour les bandes étanches auto-adhésives de 10 ml pour raccords étanches dans une salle de bain. Équipées d'une sous-couche en butyle pour assurer l'auto-adhésion sur le support mural.

Contrairement à la [bande classique](#), la bande butyle n'a pas besoin d'être noyée dans 2 couches de mortier-colle pour tenir. Elle adhère par simple pression.

Son application est simplifiée sur vos [panneaux à carreler](#) : il suffit de coller la bande sur la jonction des panneaux pour obtenir une étanchéité immédiate, sans avoir à appliquer de colle préalable sous la bande.

Les points forts :

- Étanchéité des points singuliers
- Face butyle autocollante
- Produit professionnel
- Rapide à poser

DESCRIPTION

À quoi servent les bandes d'étanchéité autocollantes ?

Contrairement à la [bande étanche classique de douche](#) qui nécessite d'être noyée dans la [colle mastic](#) pour tenir, celle-ci

possède sa propre face adhésive ultra-puissante.

Sa fonction principale est l'étanchéité immédiate et définitive des points singuliers tels que les jonctions, murs, angles, tours de tuyaux. Le butyle est une gomme adhésive qui ne sèche jamais. Elle reste souple et "colle à tout".

C'est aussi une barrière anti-vapeur. En plus d'arrêter l'eau liquide, elle est extrêmement performante contre l'humidité stagnante.

De plus, comme elle est autocollante, il n'y a aucun risque que la bande bouge ou crée une bulle d'air pendant que vous appliquez votre mortier-colle.

Elle sera installée sous le [panneau hydrofuge rigide](#) de votre choix ou tout autre produit de la gamme des [panneaux XPS](#).

Pourquoi est-elle compatible avec le mortier-colle étanche de 5 kg ?

L'arrière de la bande est généralement recouvert d'un feutre non tissé. Ce feutre permet au mortier-colle de s'accrocher fermement sur la bande.

Le résultat, vous avez une parfaite étanchéité par dessous le butyle et une accroche parfaite pour votre carrelage par-dessus.

Comment utiliser les bandes d'étanchéité douche ?

Utiliser et poser une bande butyle demande de la précision car, une fois collée, il est difficile de la retirer sans l'abîmer.

1. Nettoyer : le support doit être parfaitement dépoussiéré. Sur un support trop poreux, l'application d'un primaire est recommandée.

2. Mesure et découpe : à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, coupez la longueur nécessaire.
3. Pose progressive : décoller quelques centimètres du film protecteur, appliquer le bout de la bande dans l'angle, décoller le film petit à petit en appuyant bien avec la main ou avec une roulette de marouflage.
4. Marouflage : insistez bien sur le support pour chasser l'air, le contact doit être total.
5. Recouvrement : appliquez le mortier-colle étanche 5 kg au-dessus de la face feutrée de la bande pour réparer la pose du carrelage.

Caractéristiques techniques de la bande autoadhésive

Matériau : Caoutchouc butyle

Dimensions : 10 ml

Garantie : 10 ans

Poids : 1 kg

Compatible avec le mortier-colle étanche 5 kg