

POCHOIR MISE EN FOURRIÈRE Référence : 01861

RESUME

Le pochoir mise en fourrière permet de marquer au sol les mises en fourrière sur les places sur lesquelles le [stationnement est interdit](#).

Pochoir disponible en bois de 6 mm d'épaisseur pour une utilisation intense, en aluminium de 1 mm d'épaisseur pour une utilisation très intense ou professionnelle ou en PVC souple de 0,2 mm d'épaisseur pour une utilisation modérée.

Dimension du pochoir : 1000 x 400 mm

Dimension du motif : 900 x 255 mm

DECLINAISONS

Support
PVC souple 0.2 mm
Alu
Bois

DESCRIPTION

Description du pochoir mise en fourrière

En bois :

Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm. Simple et rapide à utiliser.

En aluminium :

Pochoir de 1 mm découpé au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté. Pochoir facile à transporter, il est conseillé de l'utiliser avec un pinceau, un aérosol ou un pistolet. Vous pouvez le nettoyer grâce à un chalumeau.

En PVC :

Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Produit réutilisable, mais avec modération. Pochoir simple à ranger et confère une parfaite précision grâce à ses contours fin.

Les qualités du pochoir de mise en fourrière

- Découpé au laser : un dessin précis et net pour un pochoir de haute qualité.
- Technique à la pointe de la technologie.
- Personnalisation possible

Nos astuces d'utilisation :

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de [peinture signalétique](#).
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

Caractéristiques pochoir mise en fourrière

Les tailles :

- Du pochoir : H : 1000 mm x L : 400 mm
- Du dessin : H : 900 mm x L : 255 mm

Vous pourriez être aussi intéressé par notre [herse en métal anti-retour](#).