

THERMOCOLLÉ VÉLO BLANC SUR FOND VERT

Référence : 00443

RESUME

Thermocollé sigle homme à vélo blanc à fond vert. Il indique aux usagers la présence d'une piste cyclable.

Le marquage au sol thermocollé est disponible en deux dimensions différentes : 1380 x 900 et 1500 x 1000 mm.

Il est vendu par lot de 2.

Les points forts :

- Plus durable que la peinture routière
- Remise en circulation quasi immédiate
- Séchage entre 5 et 20 min
- Anti-glisse
- Ultra-résistant

DECLINAISONS

Taille

1380 x 900 mm

1500 x 1000 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé vélo blanc sur fond vert

Pourquoi le thermocollé ?

Le thermocollé vous offre une solution économique et rapide pour la mise en œuvre d'une signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route.

Le thermocollé est un produit thermoplastique, préformé, prébillé (rétro-réfléchissant) et prêt à l'emploi. Il est certifié P5Q4R4S1.

La certification du thermocollé

Certifiée NF par l'ASCQUER, notre résine thermoplastique rétro-réfléchissante, fabriquée en France, vous assure durabilité, rétro-réflexion, blancheur et anti-glissance.

Découvrez également notre [marquage au sol thermocollé cycliste blanc](#) ainsi que l'intégralité de notre offre de [thermocollé pour marquage au sol](#).

Comment poser le marquage au sol thermocollé vélo blanc sur fond vert ?

Conditions d'application :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer par risque d'averse

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Si revêtement neuf, la pose du vélo thermocollant doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète

des huiles de ressuage.

Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent sinon, appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Sur revêtement béton :

Si revêtement neuf, il est nécessaire de patienter 3 semaines avant l'application des chiffres thermocollants. Il faudra ensuite faire un grenaillage avant d'appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Mise en œuvre :

Prozon vous propose un article de blog sur [mise en œuvre de votre thermocollé](#).

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas, recouvrir le vélo thermocollé d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Caractéristiques du thermocollé vélo blanc sur fond vert

Dimensions

- 1380 x 900 mm (vendu par 2)
- 1500 x 1000 mm (vendu par 2)

Matériel : Chalumeau pour le marquage routier

Coloris : Blanc

Séchage : 5 à 20 min

Vous pourriez aussi être intéressé par notre [bordure de piste cyclable béton](#).