

CALE POUR CARRELAGE 3 MM - LOT DE 100 Référence : 05172

RESUME

Notre kit de nivellement promet une pose parfaite de votre carrelage. Alors que les croisillons ont pour rôle d'assurer un joint linéaire le long de vos carreaux, les [cadrons de serrage](#) (vendus séparément) garantissent une planéité parfaite. Faciles et rapides à mettre en place, ils peuvent être utilisés pour tout type de carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 16 mm.

Les croisillons sont proposés en 3 épaisseurs permettant ainsi d'assurer des joints de 1, 2 ou 3 mm. Contrairement aux cales, ils sont à usage unique.

Découvrez également [nos croisillons autonivelants à visser](#) qui, eux, ne nécessitent de pince de serrage.

Les points forts :

- Essentiel : Travail parfait garanti.
- Économique : Les cales sont réutilisables
- Ergonomique : Triage facile grâce au code couleur

DECLINAISONS

Pince de serrage	Conditionnement des croisillons
Avec	100 pièces
Sans	100 pièces
Avec	250 pièces
Avec	2500 pièces
Sans	250 pièces
Sans	2500 pièces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre système de nivellement à cale ?

Très simple d'utilisation, notre kit de nivellement à cale est le moyen le plus connu des carreleurs. Conçu pour des carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 16 mm, il se compose de croisillons, de [cales de serrage](#) indispensables, et d'une pince en polyamide renforcé.

Que vous utilisiez ce système de nivellement pour un carrelage de sol ou pour un carrelage mural, il vous suffira de taper dans le croisillon pour le casser une fois la colle totalement sèche. Veillez toutefois à le faire dans le sens du joint. Dans l'optique de ne pas abîmer votre sol, la partie inférieure des cales est lisse.

Pour des réalisation en salle de bain ou piscine, vous pouvez installer des [panneaux de construction XPS](#) avant la pose de votre carrelage.

Quelle quantité de croisillons autonivelant à cale utiliser ?

Pour obtenir une planéité parfaite, voici un tableau reprenant le nombre approximatif de clips nécessaires au m² selon la dimension de vos carreaux et leur mode de pose (droite ou décalée).

PROZON				
30 x 30cm	33 x 33cm	40 x 40cm	45 x 45cm	50 x 50cm
42 à 56	32 à 42	18 à 24	14 à 18	10 à 14
60 x 60cm	80 x 80cm	60 x 30cm	100 x 50cm	120 x 60cm
6 à 9	22 à 28	6 à 9	6 à 9	5 à 8

Quelles étapes suivre pour bien utiliser les cales à carrelage ?

Étape 1 : Mise en place du croisillon

Posez votre premier carreau et placez des croisillons sous ses extrémités. Vous pouvez à présent poser le carreau voisin tout en étant sûr d'obtenir une largeur de joint uniforme.

Étape 2 : Nivellement des carreaux

Afin de niveler correctement vos carreaux entre eux, vous devez procéder au serrage. Pour cela, insérez simplement une cale dans le croisillon et serrez-la à l'aide de la pince.

Étape 3 : Débarassez-vous des croisillons, conservez les cales !

Une fois la colle totalement sèche, vous pouvez retirer les croisillons. Pour ce faire, cassez-les simplement en veillant à le faire dans le sens du joint. Mettez les cales de côté pour de futurs chantiers et recyclez les croisillons.

Caractéristique des croisillons à cales de 3mm

Conditionnement des cales : Sachet de 50 pièces

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100 pièces

Matière : Plastique