

EMBOUT CLIQUET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 14 X 18 MM GÉDORE Référence : 18185

RESUME

Fixez l'embout cliquet sur votre [clé dynamométrique sans accessoire 14 x 18 mm](#), pour résoudre des problèmes de montages difficiles grâce à son angle de rotation vers l'arrière à 7,2°.

Cet angle de rotation est idéal pour visser avec un minimum de débattement, notamment dans des endroits restreints.

Pour les serrages contrôlés à droite et à gauche.

Deux sorties de carré sont disponibles, pour adapter votre douille. Chaque lecteur de carré supporte une charge maximale continue, à ne pas dépasser.

- 1/2 jusqu'à 340 Nm
- 3/4 jusqu'à 400 Nm

L'entraînement de ce cliquet est de 14 x 18 mm, retrouvez l'[embout cliquet 9 x 12 mm](#). Découvrez également notre gamme [d'accessoires dynamométriques](#).

Les points forts :

- Réversible
- Facile d'utilisation
- Polyvalent

DECLINAISONS

Lecteur carré

1/2

3/4

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un embout cliquet pour clé dynamométrique ?

L'installation de ce cliquet sur la clé dynamométrique universelle améliore la vitesse de production grâce à son mécanisme de cliquet réversible. Vous pouvez visser par de simples mouvements de va-et-vient sans avoir besoin de retirer l'outil de la vis ou de l'écrou.

Il est nécessaire de l'installer sur une clé ayant un carré d'entraînement 14 x 18 mm. Si vous possédez une clé avec un carré 9 x 12, optez pour l'[adaptateur rectangulaire dynamométrique 14 x 18 mm](#). Il suffit de l'insérer dans la clé, puis l'embout sur l'adaptateur.

Les serrages contrôlés peuvent être effectués aussi bien vers la droite que vers la gauche.

Pivotez facilement l'embout avec son angle d'inclinaison vers l'arrière de 7,2°, permettant d'accéder à des endroits difficiles.

Pour travailler avec cet accessoire, il faut prendre en compte le décalage entre l'embout et la clé. En effet, lorsque l'embout est inséré dans la clé, l'outil est rallongé, ce qui accentue l'effet levier : la clé devient légèrement plus puissante. Cette longueur supplémentaire est le bloc jauge.

En raison de ce décalage, la valeur du couple est modifiée. Assurez-vous d'ajuster, de mettre une valeur plus basse que celle prévue pour la fixation. Cette correction est indispensable pour atteindre le couple exact et éviter tout risque de

surserrage et d'endommager la pièce.

Pensez à insérer une [douille](#) adaptée, soit 1/2 ou 3/4, sur la sortie de l'embout pour utiliser votre clé dynamométrique.

Caractéristiques techniques

Lecteur carré	Entraînement carré	Angle d'inclinaison	Hauteur de la tête	Bloc de jauge	Force maximum	Poids
1/2	12,5 mm	7,2°	28,8 mm	25 mm	340 nm	36 g
1/4	20 mm	7,2°	35,5 mm	33 mm	400 nm	79 g