

**TUBAVIDE POUR AUGES
COLLECTIVES PORCS - NIVEAU
D'EAU CONSTANT
Référence : 18412**

RESUME

Notre tubavide de chez Suevia permet de remplir vos auges pour porcs de manière automatique dès que qu'ils ont soif.

Il fonctionne d'après le principe du "sous-vide" : lorsque l'animal boit et fait baisser le niveau d'eau, l'air s'engouffre dans le tube, ce qui va libérer l'eau et remplir à nouveau l'auge.

Cela permet de maintenir un niveau d'eau constant dans les auges jusqu'à 15 m de longueur.

Le Suevia tubavide est équipé d'un raccord à bille 1/2".

Livré sans support de montage (conduite d'eau potable).

Les points forts :

- Permet un niveau d'eau constant
- S'adapte aux auges jusqu'à 15 m de longueur
- Diminue le gaspillage
- Fabrication européenne

DESCRIPTION

Avantages du tubavide abreuvoir porcs

Le Tubavide permet de maintenir automatiquement un niveau d'eau constant dans l'auge sans utiliser de flotteur.

Son fonctionnement par sous-vide est simple, fiable et nécessite peu d'entretien grâce à un nombre réduit de pièces mobiles.

Il assure aux animaux un accès permanent à une eau propre et disponible en continu.

Le niveau d'eau peut être facilement ajusté en modifiant la position du tube inox, ce qui permet de l'adapter aux besoins de différents élevages.

Le tubavide s'adapte à tous les porcins : porcs, porcs à l'engrais, porcelets, truies en maternité et truies en groupe.

Vous pouvez le coupler à notre [auge collective pour porcins](#) si vous ne le possédez pas déjà. Si vous souhaitez abreuver vos porcs et truies de manière individuelle, retrouvez notre [abreuvoir truies et verrats inox](#) ou bien notre [abreuvoir en fonte pour porcins](#), qui résisteront tous deux aux à-coups de vos bêtes.

Fonctionnement du Tubavide pour auges collectives

Le Tubavide de Suevia fonctionne grâce à un système de régulation par sous-vide.

Il est alimenté en eau sous pression, généralement comprise entre 0,5 et 5 bars. À l'intérieur de l'appareil, une membrane commande automatiquement l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'eau.

Lorsque les animaux boivent, le niveau d'eau dans l'auge diminue. Cette baisse du niveau d'eau modifie la pression dans le tube inox qui est plongé dans l'auge. Le système détecte alors cette variation et la membrane s'ouvre, ce qui permet à l'eau de s'écouler pour remplir l'auge.

Au fur et à mesure que l'eau remonte, elle atteint de nouveau l'extrémité du tube inox. Le sous-vide se rétablit alors dans le système, ce qui provoque la fermeture de la membrane et l'arrêt automatique de l'arrivée d'eau.

Le niveau d'eau reste ainsi constant sans nécessiter de flotteur.

Le réglage du niveau d'eau s'effectue simplement en modifiant la hauteur de l'extrémité du tube inox dans l'auge.

- Plus l'extrémité du tube est positionnée haut, plus le niveau d'eau maintenu dans l'auge sera élevé.
- À l'inverse, si le tube est placé plus bas, le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur plus faible.

Cette conception permet d'adapter facilement la quantité d'eau disponible aux besoins des animaux.

Pour équiper vos autres animaux, nous vous proposons notre gamme d'[abreuvoir pour ovins et caprins](#), ainsi que nos [abreuvoirs vaches](#), ou encore nos [abreuvoirs chevaux](#).

Caractéristiques du tubavide Suevia

Matériau : synthétique

Pression d'utilisation : 0,5 à 5 bar

Poids : 0,63 g

Adaptation : porcs, porcs à l'engrais, porcelets, truies en

maternité et truies en groupe

Raccordement : par tuyau souple Ø 13 mm