

COFFRE FORT HÔTEL 14 POUCES

Référence : 20379

RESUME

Le coffre-fort d'hôtel de 14 pouces est la solution idéale pour sécuriser les effets personnels de vos clients, y compris leurs ordinateurs portables et leurs tablettes allant jusqu'à 14 pouces.

Équipé d'un système électronique, il offre un haut niveau de sécurité tout en restant très simple d'utilisation grâce à son clavier et son écran LED.

Ce modèle noir offre un volume de 18 litres pour un poids total de 9 kg.

Il mesure 19 x 42 x 30 cm (H x L x P) et peut recevoir 4 piles AA (fournies). Sa mise en place est facilitée par quatre points d'ancrage permettant une fixation simple avec le matériel inclus.

Les points forts :

- Garantie 1 an
- Éclairage intérieur LED
- Sécurisé
- Clé de secours mécanique

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coffre-fort de chambre d'hôtel 14 pouces ?

Notre coffre-fort de chambre d'hôtel 14 pouces est conçu pour répondre aux exigences de l'hôtellerie.

Sa structure est robuste avec un corps en acier de 1,5 mm et une porte renforcée de 4 mm d'épaisseur.

L'intérieur est équipé d'un tapis de protection (moquette) pour ne pas rayer les objets de valeur et bénéficie d'un éclairage LED très pratique pour le confort du client.

La porte possède un système de ressort pour garantir une ouverture fluide et sans effort.

Le client gère lui-même son code secret via le clavier à touches sonores. Si un code erroné est saisi quatre fois de suite, le système se bloque automatiquement pendant 15 minutes pour dissuader toute tentative d'intrusion.

Découvrez notre gamme complète de [coffres fort pour hôtel](#).

Pour une organisation optimale de vos salariés, optez pour nos [armoires de rangement à clés](#).

Comment installer le coffre fort hôtel 14 pouces et gérer les urgences ?

L'installation du coffre fort hôtel 14 pouces se fait discrètement dans un placard ou une penderie. Assurez-vous que sa capacité de charge est suffisante pour recevoir le produit.

Le coffre peut être mis en place au mur ou au sol à l'aide des quatre points d'ancrage et du matériel de fixation fourni. Il fonctionne de manière totalement autonome grâce à ses 4 piles AA incluses.

Pour vos équipes de réception, la gestion des urgences est très simple. La direction dispose d'un code à 6 chiffres pour déverrouiller l'appareil si le client oublie son code personnel.

En cas de piles déchargées (indiqué par le message "BA-LO" sur l'écran), une clé d'urgence mécanique permet d'ouvrir la porte en retirant simplement le cache situé sur la façade.

Il est important de ne pas utiliser ou stocker le coffre fort hôtel 14 pouces en extérieur.

Nous proposons des modèles plus grands pour être compatibles avec les chambres doubles ou supérieures. Retrouvez donc notre [coffre fort de 15 pouces en acier](#) ainsi que notre [coffre fort de 17 pouces pour hôtel](#).

Si vous souhaitez un coffre fort avec une ouverture différente pouvant s'adapter à des tiroirs ou armoires, retrouvez notre [coffre fort en acier avec ouverture par le haut](#).

Nous disposons également d'un [coffre fort économique de 17 pouces](#).

Comment utiliser le coffre-fort 14 pouces pour les hôtels ?

Après avoir installé votre coffre fort dans une chambre d'hôtel, il faut mettre en place les 4 piles AA dans le pack de batterie situé à l'arrière.

Le code par défaut pour les invités est 123 et le code gestionnaire est 000000 (6 chiffres).

Pour confirmer le code, appuyer sur la touche "#" et pour effacer appuyer sur la touche "*".

Pour ouvrir le coffre fort 14 pouces pour les hôtels, il faut entrer le code de 3 à 6 chiffres et appuyer sur "#". Pour le verrouiller, il faut fermer la porte et rentrer le code de 3 à 6 chiffres puis appuyer sur "#".

Pour modifier le code du coffre-fort il faut tout d'abord que le coffre soit ouvert.

1. Appuyer 2 fois sur "*" pour afficher le message "PROG".
2. Entrez le code gestionnaire pour afficher le message "NEU".
3. Entrer ensuite le nouveau code gestionnaire de 6 chiffres pour afficher le message "AGAIN".
4. Puis re-rentrez le nouveau code pour afficher le message "DONE".

Lorsque les étapes ont bien été suivies, le code a été modifié.

Voici les différents codes d'erreur pouvant s'afficher sur le coffre fort :

- "BA-HI" : batterie OK
- "BA-LO" : batterie faible
- "CLOLSE-" : la serrure se ferme
- "CLOSED" : la serrure est fermée
- "OPEN" : la serrure s'ouvre
- "OPENED" : la serrure est ouverte
- "NEW" : besoin d'entrer un nouveau mot de passe
- "AGAIN" : besoin d'entrer le même mot de passe à nouveau
- "DONE" : terminé
- "ERROR" : mot de passe incorrect
- "ERROR1" : impossible d'ouvrir correctement. La serrure

est coincée. Pour cela, poussez la porte pour laisser plus d'espace au mouvement de la serrure.

- "ERROR2" : impossible de fermer correctement. La serrure est coincée. Pour cela, poussez la porte pour permettre plus d'espace au mouvement de la serrure.

Pour aménager vos établissements, retrouvez nos divers [équipements pour l'hôtellerie](#).

Nous proposons des [équipements pour les chambres pour hôtel](#) dont des [minibars pour hôtel professionnel](#), des [portes bagages pour hôtel](#) ainsi que des [accessoires pour chambre d'hôtel](#).

Retrouvez également nos [équipements salle de bain pour hôtel](#).

Caractéristiques du coffre-fort de chambre d'hôtel 14 pouces

Capacité : 18 litres

Dimensions extérieures (H x L x P) : 19 x 42 x 30 cm

Dimensions de l'ouverture (H x L) : 13,3 x 36 cm

Matériaux :

- Corps en acier (épaisseur 1,5 mm)
- Porte en acier (épaisseur 4 mm)

Couleur : noir

Alimentation : 4 piles AA (incluses)

Poids : 9 kg