

COFFRE FORT HÔTEL ÉCONOMIQUE 17 POUCES Référence : 20479

RESUME

Notre coffre-fort hôtel économique 17 pouces est la solution parfaite pour sécuriser les effets personnels de vos clients, y compris les ordinateurs portables allant jusqu'à 17 pouces.

Équipé d'un système électronique, il offre un haut niveau de sécurité tout en restant très simple d'utilisation grâce à son clavier et son panneau de commande LED.

Ce modèle noir offre un volume de 18 litres pour un poids total de 7,5 kg. Il mesure 19 x 42 x 35 cm (H x L x P) et fonctionne de manière autonome avec 4 piles AA (fournies).

Son installation est facilitée par quatre points d'ancrage permettant une fixation simple à l'intérieur de vos meubles.

Vous pouvez forcer l'ouverture avec la [clé d'urgence informatique CEU](#).

Les points forts :

- Lumière interne LED
- Fourni avec clé et piles
- Garantie 1 an
- Sécurisé

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coffre fort d'hôtel 17 pouces économique ?

Conçu pour l'hôtellerie, le coffre fort d'hôtel 17 pouces possède une grande capacité d'accueil et une conception solide.

Il est doté d'une porte renforcée de 4 mm et d'un corps en acier de 1,5 mm d'épaisseur. Son utilisation au quotidien est facilitée par une porte sur ressort qui garantit une ouverture fluide et sans effort.

À l'intérieur, un éclairage LED et un fond en moquette protègent efficacement les objets de valeur contre les rayures.

Le système électronique du coffre fort d'hôtel 17 pouces bloque automatiquement le clavier pendant 20 secondes si trois codes erronés consécutifs sont saisis. Si après les 20 secondes, 3 autres codes erronés sont rentrés, le coffre fort se verrouillera pendant 5 minutes. Pendant la durée du verrouillage, le buzzer émettra un bip toutes les secondes.

Découvrez nos divers [coffres-forts pour les hôtels](#), avec notamment le [coffre-fort de 17 pouces professionnel](#).

Comment installer le coffre-fort d'hôtel 17 pouces éco et gérer les urgences ?

L'installation du coffre fort d'hôtel 17 pouces est simple, il se place dans une penderie ou un placard spacieux, en utilisant la visserie fournie et les quatre points d'ancrage (assurez-vous que la capacité de charge de l'étagère est suffisante).

Si un client oublie son code secret, la direction peut déverrouiller la porte à l'aide d'un code maître à 6 chiffres.

En cas de piles totalement déchargées (indiqué par le message "BA-LO" sur l'écran), une clé d'urgence mécanique permet d'ouvrir le coffre en retirant simplement le cache situé sur la façade.

Si vous disposez d'espace restreint pour équiper vos chambres, optez pour notre [coffre fort 14 pouces pour les hôtels](#), notre [coffre fort 15 pouces pour hôtel](#) ou notre [coffre fort de 15 pouces avec ouverture par le haut](#).

Comment utiliser le coffre-fort éco 17 pouces pour les hôtels ?

Pour commencer la configuration du coffre-fort 17 pouces, installez les 4 piles AA dans le pack de batterie.

L'utilisation du produit est simple : lorsque vous appuyez sur un bouton, un voyant clignote une fois et vous entendez un bip. Les boutons A et B servent tous les deux à confirmer les actions effectuées. Si vous appuyez sur un bouton et que vous ne faites aucune action pendant les 20 secondes qui suivent, l'appareil se met en veille et l'action n'est pas prise en compte.

Ouvrir le coffre fort 17 pouces pour la première fois :

1. Retirez le cache-clé de la serrure de secours.
2. Retirez la clé de secours et insérez-la dans la serrure en tournant vers la gauche.
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.
4. Insérez les piles dans le compartiment à piles, puis retirez la clé.

Ouvrir la porte du coffre fort : entrez le bon code et appuyez sur B pour confirmer. Si le code est correct, vous entendrez un bip

et le voyant s'allumera. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.

Fermer la porte du coffre fort : fermez la porte et tournez le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour modifier le mot de passe personnel, il faut que la porte du coffre fort soit ouverte. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton vert à l'intérieur de la porte. Vous entendrez un bip et verrez le voyant s'allumer. Cela signifie que vous pouvez définir ou modifier votre mot de passe.

Le mot de passe doit être composé de 3 à 8 chiffres.

Par la suite, appuyez sur B pour confirmer le mot de passe. Il faut ensuite attendre que le voyant jaune soit éteint.

Pour modifier le mot de passe administrateur, il faut appuyer deux fois sur 0 puis appuyer sur le bouton vert à l'intérieur de la porte. Le voyant doit ensuite s'allumer et vous pouvez choisir le code composé de 3 à 8 chiffres.

Appuyez sur B pour valider l'opération et attendez que le voyant soit éteint.

Si la pile est faible, des voyants rouge et vert clignoteront et le coffre fort ne fonctionnera pas correctement. Il faut donc remplacer la pile rapidement.

Lorsque la pile est remplacée, il faut réinitialiser votre mot de passe.

Découvrez nos divers [équipements hôteliers](#), dont nos [équipements professionnels de chambre d'hôtel](#) et nos [équipements pour salle de bain en hôtel](#).

Caractéristiques du coffre-fort de chambre d'hôtel 17 pouces

Capacité : 36 L

Dimensions extérieures (H x L x P) : 19 x 42 x 30,5 cm

Dimensions de l'ouverture (H x L) : 13,5 x 43 cm

Matériaux :

- Corps en acier (épaisseur 1,5 mm)
- Porte en acier (épaisseur 4 mm)

Couleur : noir

Alimentation : 4 piles AA (incluses)

Poids : 7,5 kg