

BOÎTIER DE SYNCHRONISATION POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - COMPACT

Référence : 20630

RESUME

Simplifiez la gestion de votre parc audio avec ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact.

Spécialement conçu pour unifier instantanément les fréquences de vos appareils, ce boîtier permet de programmer et d'aligner l'ensemble des [récepteurs compact](#) et [émetteurs compact](#) de la gamme compacte lorsqu'ils sont installés dans leur valise ou sacoche de charge.

Ultra-léger (43 g) et doté d'un écran LCD lisible à 3 boutons de commande, il évite le réglage individuel de chaque boîtier avant le départ des visites.

Un seul boîtier de synchronisation suffit pour configurer l'ensemble de votre parc d'audiophones.

Important - Alimentation : L'appareil fonctionne avec 2 piles AA jetables ou 2 accus NiMH rechargeables 1,2 V de type AA / R6 (non inclus).

Les points forts :

- Unifie et attribue le canal de votre choix à l'ensemble des boîtiers connectés
- Transmission UHF 20 canaux sur la bande 863-865 MHz
- Autonomie jusqu'à 32 h
- Écran LCD intuitif
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée Compact ?

Ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact constitue l'outil indispensable des gestionnaires de sites touristiques, musées et organisateurs d'événements souhaitant préparer rapidement de vastes parcs d'audiophones. Il s'intègre parfaitement au cœur de nos [systèmes audio pour visites de groupe](#).

Fonctionnement, synchronisation et recharge

- Gain de temps au quotidien : insérez le boîtier de synchronisation dans le slot dédié de la valise ou de la sacoche de charge. Choisissez le canal souhaité : tous les récepteurs installés se calent automatiquement sur la même fréquence en quelques secondes. C'est l'atout clé de nos [dispositifs de guidage touristique nomade](#).
- Commandes simplifiées : 3 boutons permettent d'allumer le boîtier, de naviguer parmi les 20 canaux UHF et de valider la fréquence retenue.
- Recharge micro-USB et sécurité : rechargez vos accus amovibles directement via le port micro-USB intégré avec temporisateur de sécurité automatique à 16 heures.
- Un seul boîtier pour tout votre matériel : inutile d'équiper chaque récepteur ou chaque valise. Un seul boîtier de synchronisation vous permet de configurer l'ensemble de vos appareils, valise après valise.

Domaines d'utilisation du boîtier de synchronisation

- Musées et monuments historiques : préparation simultanée de dizaines de boîtiers entre deux visites de groupes au sein d'une [gamme d'audioguides professionnels](#).
- Parcs d'attractions et sites étendus : réattribution rapide des canaux en cas de modification de circuits.
- Événements professionnels et foires : reconfiguration express des kits récepteurs pour les sessions multilingues.

Ce boîtier est la solution idéale pour configurer votre [pack complet 12 boîtiers avec valise Compact](#). Il s'intègre directement dans chaque slot prévu à cet effet sur votre [valise de transport et de charge gamme Compact](#) pour un paramétrage instantané.

Retrouvez également l'ensemble de nos [accessoires de visite accompagnée pour équiper vos guides](#). Enfin, pour sécuriser l'accès à vos sites et gérer l'entrée de vos visiteurs, découvrez nos [dispositifs de contrôle d'accès et sécurité](#).

Caractéristiques techniques du boîtier de synchronisation Compact

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier de synchronisation centralisé
Gamme / modèle	Boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact
Technologie / fréquence	UHF / 863 - 865 MHz (20 canaux sélectionnables)
Puissance d'émission / portée	10 mW / environ 100 m (en champ libre)
Autonomie du boîtier	Jusqu'à 32 h de fonctionnement continu
Alimentation	2 accus NiMH 1,2 V type R6 / AA ou 2 piles AA (non incluses)

Mode de recharge	Port micro-USB individuel ou via valise de charge
Affichage LCD	Numéro de canal, niveau de batterie, statut de transmission
Dimensions du boîtier	50 x 25 x 70 mm
Poids	43 g (sans batteries)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)