SONNETTE PMR SANS FIL AVEC FLASH LUMINEUX
Référence : 20663

RESUME

La sonnette PMR sans fil est une solution d'alerte complète comprenant un boîtier récepteur mesurant 14,6 x 17,6 x 5,5 cm et un bouton d'appel extérieur de 3,1 x 7,3 x 2,1 cm.

Elle permet aux clients de signaler un besoin d'assistance grâce à une sonnerie électronique de 90 dB et un flash lumineux. Le volume du boîtier est réglable et dispose de 32 mélodies différentes.

Elle offre une excellente portée entre le boîtier et la sonnette allant jusqu'à 30 m en intérieur et 50 m en champ libre.

Le boîtier s'installe sur un bureau ou directement au mur.

Les points forts :

- Lumière flash
- Sur secteur
- 3 configurations d'alarme

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la sonnette PMR avec lumière flash ?

Les personnes handicapées, âgées ou avec des poussettes rencontrent souvent des barrières physiques (portes lourdes, marches) qui les empêchent d'entrer facilement dans les points de vente, bâtiments publics, restaurants ou magasins.

En installant cette sonnette PMR avec lumière flash à l'entrée de votre établissement, vous offrez un service inclusif et adapté à l'ensemble de vos clients.

Une simple pression sur le bouton déclenche le boîtier qui signale qu'un visiteur a besoin d'assistance.

Le boîtier peut être placé à la réception ou à l'accueil pour garantir une réactivité optimale de vos équipes.

Nous proposons une sonnette pmr sans fil sans flash.

Retrouvez notre gamme complète pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Comment installer le système d'appel PMR avec flash lumineux ?

L'installation du système d'appel PMR est très simple.

La sonnerie avec l'affichage "besoin d'aide - accueil" se fixe directement au mur à l'aide de l'ensemble de vis fourni, ou utiliser la bande collante pour d'autres surfaces.

La sonnette possède un anneau lumineux autour du bouton pour une meilleure visibilité. Celle-ci fonctionne avec des piles CR2032 3 V étant incluses.

Le boîtier récepteur se place en intérieur, posé sur un bureau ou fixé au mur dans une zone d'accueil.

Concernant le montage mural, vous disposez d'un support mural (fourni) qui doit être placé contre le mur. Marquez ensuite les 3 trous du support sur le mur, puis percez deux

trous à l'horizontale espacés de 36 mm. Percez ensuite le 3ème trou entre les deux à 13,5 mm au-dessus.

Vous pouvez donc insérer les 3 chevilles de fixation murale dans les 3 trous. Puis vissez les vis dans les chevilles.

La base peut ensuite être accrochée au support en la faisant glisser vers la gauche pour la verrouiller.

Notre sonnette PMR sans fil fonctionne avec un adaptateur secteur et s'il y a une coupure secteur, elle fonctionne avec des piles.

Il est important d'effectuer un remplacement périodique des piles du système d'appel PMR pour garantir un fonctionnement sans interruption tout au long de l'année.

Pour assurer un passage optimal, optez pour nos rampes d'accès pour pmr. Nous vous recommandons la rampe pmr pliable éco ainsi que la rampe pmr escamotable.

Nous proposons également des boucles magnétiques pmr essentielles dans l'accessibilité auditive.

Comment utiliser la sonnette PMR sans fil avec flash lumineux ?

Pour commencer, vous devez ouvrir le couvercle du compartiment des piles en le tirant vers l'avant.

Il faut ensuite insérer 3 piles alcalines LR14 de 1,5 V (non fournies) et fermer le couvercle.

Par la suite, vous pouvez brancher le câble d'alimentation dans la prise de l'adaptateur électrique qui se trouve sur le côté de l'émetteur. Lorsque l'adaptateur de 9 V est bien branché, le voyant "9V ready" s'allume.

Il faut savoir que l'émetteur et le récepteur sont

automatiquement appariés.

Lors de l'utilisation, si un voyant LED d'une icône clignote, la puissance de la batterie est indiquée comme trop faible. Il faut donc remplacer les piles rapidement. Cela est également le cas pour le récepteur extérieur.

Pour installer la batterie dans la télécommande, il faut (voir images) :

1. déverrouiller le levier de blocage avec votre doigt
2. faire pivoter le support à 90°
3. retirer le support de montage de l'appareil
4. faire tourner le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'une pièce
5. insérer une pile CR2032 dans le compartiment avec la polarité + en haut
6. fermer le couvercle du compartiment à l'aide d'une pièce
7. replacer le support de montage à 90°
8. faire tourner le support de montage pour le verrouiller

Caractéristiques du pack d'appel PMR

Composition :

- 1 unité d'appel (émetteur)
- 1 récepteur avec sonnerie et flash
- 1 guide d'utilisation

- 1 adaptateur secteur
- 5 vis et 5 chevilles
- 1 support mural
- 1 cordon tour de cou

Dimensions du récepteur (H x L x P) : 14,6 x 17,6 x 5,5 cm

Dimensions de l'unité d'appel (H x L x P) : 7,3 x 3,1 x 2,1 cm

Type d'alerte : sonore et visuelle (lumière flash)

Sonneries : 32 mélodies

Fréquence : 868 MHz

Portée de transmission : jusqu'à 30 mètres en intérieur et 50 mètres en champ libre