

BRUMISATEUR CHANTIER INTÉRIEUR DÉSAMIANTAGE Référence : 10308

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de rayon sur devis

Découvrez notre brumisateur chantier idéal pour vos chantiers en intérieur ou vos travaux de désamiantage.

Il est composé d'une unité centrale avec deux buses inclinables et d'un trépied télescopique avec une buse à disposer dans les zones de travaux de désamiantage. Le tuyau de raccordement entre ces deux unités est de 10 mètres.

Sa portée de pulvérisation est de 10 mètres. Grâce à son réservoir de 70 L, le brumisateur professionnel à une autonomie d'environ trois heures. Il est également possible de le raccorder à un réseau d'eau pour une utilisation en continu.

Les points forts :

- Subvention 50% du montant HT
- Longue autonomie
- Grande capacité de réservoir
- Trépied pour travaux de désamiantage

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du brumisateur chantier intérieur désamiantage ?

Le brumisateur amiante est idéal pour vos travaux en intérieur : chantiers de démolition, découpe de murs, rénovation en espace limité, désamiantage...

Il se compose en une unité centrale avec deux buses de brumisation et un trépied télescopique avec une tête de brumisation une buse. Seul le trépied est à placer dans la zone à désamianter. Ces deux unités sont raccordées par un tuyau de 10 mètres afin de pouvoir disposer aisément le trépied. Ce dernier est un outil essentiel pour vos travaux de désamiantage puisqu'il aide à contrôler et limiter la propagation des fibres d'amiante dans l'air. L'amiante est un matériau très dangereux lorsqu'il est inhalé, c'est pourquoi la réduction des fibres est primordiale pour préserver la sécurité des travailleurs.

Le brumisateur chantier intérieur dispose d'un réservoir d'eau d'une capacité de 70 litres qui vous permettra une utilisation d'environ trois heures. Pour une utilisation en continu, il est possible de raccorder l'appareil à un réseau d'eau. La pompe haute pression de 70 bars permettra une projection de fines gouttelettes d'eau jusqu'à 10 mètres.

Il est possible de choisir de faire fonctionner qu'une ou deux têtes de brumisation. Le brumisateur chantier dispose d'un voyant lumineux qui vous préviendra d'un faible niveau d'eau restant dans le réservoir. Pour éviter un dysfonctionnement ou un endommagement de l'appareil, la pompe s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop faible.

Ses deux roues ainsi que son faible poids facilitent le déplacement du brumisateur amiante.

Pour s'adapter à tous types d'environnement intérieurs, l'unité centrale peut atteindre une hauteur de 1,4 mètres et le trépied 2,1 mètres.

Afin de faciliter l'entretien du brumisateur amiante, son filtre d'eau est amovible et les buses peuvent être retirées pour les nettoyer afin de préserver une brumisation optimale et éviter

qu'elles ne se bouchent.

Le brumisateurs chantier intérieur détient la protection IP55, il est donc protégé contre les dépôts de poussières et projections d'eau qui n'altéreront pas au bon fonctionnement de l'appareil.

En investissant dans un dispositif de brumisation pour abattage de poussières, vous pouvez bénéficier d'une subvention de 50% du montant HT. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article de blog [« En savoir plus sur les démarches de la subvention Prévention TPE »](#).

Caractéristiques du brumisateurs amiante

- Alimentation électrique : 230 V - 2,4 A - 700 W
- Portée (sans vent) : 10 m
- Hauteur trépied : 120 à 210 cm
- Alimentation eau : mini. 1 bar
- Nombre de buse(s) unité centrale : 2 buses
- Nombre de buse(s) trépied télescopique : 1 buse
- Longueur tuyau de raccordement : 10 m
- Autonomie : 3 h
- Capacité réservoir d'eau : 70 L (possibilité de raccordement à un réseau d'eau)
- Angle inclinaison : 0 à 15°
- Dimensions unité centrale : L. 82 x l. 80 x h. 142 cm
- Puissance pompe haute pression : 550 W
- Poids : 118 kg
- Niveau sonore : < 105 dBa

Livraison :

La livraison s'effectue par affrètement à l'adresse que vous nous fournissez lors de votre commande. Le déchargement des produits est à vos frais, une personne doit obligatoirement être sur place pour réceptionner la marchandise.

Manutention :

Il est primordial de savoir à l'avance si vous disposez d'un gerbeur pour décharger la marchandise. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous contacter pour une demande de devis afin de prévoir une livraison avec déchargement.

Pour vos chantiers d'extérieurs, nous vous conseillons de consulter nos [brumisateurs mobiles](#) ainsi que toute notre [gamme de brumisateur pour chantiers](#).

Pour en savoir plus sur les brumisateurs de chantier, nous vous invitons à lire notre article de blog "[Comment sélectionner son brumisateur de chantier ?](#)".