

CHASSE NEIGE MANUEL À LAME

Référence : 10413

RESUME

Découvrez notre chasse neige manuel fabriqué en acier, idéal pour déneiger des zones telles que des trottoirs, des allées, des parcs...

Ergonomique, cette lame à neige vous permet de déneiger des espaces publics en évitant de vous blesser (dos, bras...).

Équipé d'un guidon, de poignées réglables pour gérer l'inclinaison du plateau, de deux roues ainsi que d'un cran de réglage pour ajuster l'inclinaison de la lame.

Avec ce même produit, il est possible de racler en plus de la neige, du sable et du gravier.

Dimensions : L. 110 x l.74 x h. 90 mm

Les points forts :

- Robuste
- Durable
- Ergonomique
- Garantis 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une lame à neige manuelle ?

Choisir une lame à neige manuelle est une solution efficace pour dégager rapidement de grandes surfaces sans recourir à des équipements motorisés. Elle permet de pousser la neige

facilement sur de longues distances, ce qui est idéal pour débayer des allées, des trottoirs ou des zones de stationnement. Contrairement aux pelles classiques, une lame à neige est conçue pour déplacer des volumes plus importants en un seul passage, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires.

De plus, ce produit est léger pour une meilleure maniabilité, tout en étant plus écologique. Cet équipement convient parfaitement pour des utilisations régulières et son entretien est minime. Enfin, son maniement simple permet de l'utiliser immédiatement sans avoir besoin de compétences spécifiques.

Prozon vous propose également une [pelle de déneigement](#) ainsi qu'un [bac à sel de déneigement](#) disponible en plusieurs capacités.

Comment utiliser une lame de déneigement manuelle ?

Utiliser une lame de déneigement manuelle nécessite quelques techniques pour maximiser son efficacité.

D'abord, assurez-vous de tenir fermement la poignée et placez-vous derrière la lame, en positionnant vos pieds de manière stable pour pousser sans effort excessif.

Commencez à pousser la neige dans une direction, en effectuant des passages réguliers pour dégager toute la surface à couvrir. Il est conseillé de pousser la neige vers le bord ou dans une zone désignée pour ne pas bloquer d'autres chemins. Lorsque la neige est lourde ou en grande quantité, travaillez en plusieurs couches en retirant des sections plus petites. Adoptez une posture ergonomique en gardant le dos droit et en fléchissant légèrement les genoux pour éviter la fatigue ou les douleurs lombaires. Il est important de pousser la neige plutôt que de la soulever pour limiter l'effort.

Enfin, ajustez l'angle de la lame en fonction de la zone à

déneiger afin d'optimiser chaque mouvement.

Découvrez aussi notre [sel déneigement 25 kg](#) disponible en sac ou en seau.

Caractéristiques techniques du chasse neige manuel à lame :

Dimensions : L. 110 x l.74 x h. 90 mm

Roues : Diamètre 260 mm

Matière :

- Châssis : Acier peint (peinture époxy)
- Plateau : Acier inox
- Guidon : 2 manchons en PVC

Poids : 12 kg