

MEULEUSE DRAKKAR DROITE

Référence : 10745

RESUME

La meuleuse drakkar droite est un outil alimenté par de l'air comprimé. Elle est souvent plébiscitée dans les domaines de la métallurgie, la mécanique, ou encore la carrosserie. Il s'agit de l'outil idéal pour le meulage ou le polissage de précision.

Son corps est en composite, elle mesure 16,8 cm de long, 6,6 cm de largeur et 3,9 cm d'épaisseur, idéal pour les endroits exigus. Facile à manipuler, son poids est très léger puisqu'elle ne pèse que 0,45 kg.

Le raccord d'entrée d'air est de 1/4" et sa consommation d'air est de 85 l/ min pour une rotation de 25 000 tours/min.

Les points forts :

- Livrée avec 2 clés plates, 1 raccord, 2 pinces 3-6 mm
- Gâchette progressive pour plus de sécurité
- Garantie 3 ans
- Poignée ergonomique

DESCRIPTION

Description de la meuleuse droite drakkar professionnelle

La meuleuse drakkar droite mesure L. 16,8 x l. 6,5 x H. 3,9 cm. Il s'agit d'un outil idéal pour les endroits exigus grâce à sa petite taille et son faible poids de 0,45 kg.

Son corps en composite offre une prise en main optimale notamment grâce à sa poignée ergonomique et son matériau qui protège du froid.

Cet outil électroportatif est livré avec 2 clés plates, 1 raccord et 2 pinces 3-6 mm.

Sa consommation d'air est de 85 l/min, elle offre une rotation de 25 000 tours/min. Le raccord d'entrée d'air est 1/4".

D'autres meuleuses sont disponibles sur la page [meuleuse](#). Vous pourriez aussi être intéressé par la [meuleuse drakkar à angle 90°](#).

Utilisation de la meuleuse drakkar droite

Avant d'utiliser la meuleuse droite drakkar professionnelle

Cet outil est généralement utilisé pour le meulage ou le polissage de précision. Il est fortement recommandé d'installer un filtre/séparateur d'humidité, un régulateur de pression et un huileur entre l'outil et le compresseur d'air.

Afin de mettre en marche l'outil, la pression d'air doit être réglée à 6,3 bar. Ne réglez pas l'outil sur un débit d'air supérieur, car il pourrait être en surcharge.

Installez un filtre avant le système de lubrification et assurez-vous qu'il y a de l'huile pour lubrifier au niveau de l'arrivée d'air avant l'utilisation de l'outil. Nous vous conseillons de ne pas utiliser une huile ayant une viscosité trop importante pour lubrifier, car cela pourrait réduire la puissance de l'outil.

Mise en place et utilisation de la meuleuse drakkar

professionnelle

Sélectionnez votre accessoire et, à l'aide des 2 clés plates incluses, dévissez le collet, insérez l'accessoire de meulage, et revissez le collet.

Connectez ensuite votre outil à l'arrivée d'air. Si la pression est trop basse, vous obtiendrez une efficacité moindre. Si la pression est trop haute, vous obtiendrez une efficacité supérieure, mais les pièces internes de l'outil s'endommageront rapidement, raccourcissant la durée de vie de l'outil. La pression adéquat est 6,3 bar.

Le dispositif de mise en marche/arrêt dispose d'une sécurité. Avant d'actionner la gâchette, pressez le petit levier vers l'avant et appuyez simultanément sur la gâchette.

Afin d'assurer la performance de votre meuleuse pneumatique, il est conseillé d'effectuer une maintenance quotidienne (nettoyer et lubrifier régulièrement).

Si vous êtes à la recherche d'une [meuleuse électrique](#), découvrez nos 2 modèles : [la meuleuse électrique 125 mm](#) et [la meuleuse électrique 230 mm](#).

Pour les fumées et poussières, optez pour l'[aspirateur de fumée 15 m2](#).

Caractéristiques de la meuleuse drakkar droite

Dimensions :

- Longueur : 16,8 cm
- Largeur : 6,5 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Poids : 0,45 kg

Consommation d'air : 85 l/min

Pression : 6,3 bar

Rotation : 25 000 tours/min

Raccord d'entrée d'air : 1/4"

Pour vos chantiers, rendez-vous sur la page d'[équipements pour chantier en outillage](#). Les accessoires et produits consommables sont également disponibles sur la page [produits consommables](#).