

CUVE GASOIL 1000 LITRES PEHD - DRAKKAR

Référence : 10779

RESUME

Découvrez la cuve de stockage gasoil Drakkar avec une capacité de 1000 litres. Elle est fabriquée en polyéthylène haute densité et avec une armature métallique.

Elle est disponible en trois versions : seule, avec un tuyau d'aspiration ou avec un groupe pompe 230 V 60 l/min, avec pistolet automatique, filtre et compteur mécanique.

Les dimensions de la cuve sont de L. 142 x l. 66 x H. 168,5 cm.

Les points forts :

- Traitée anti-UV
- Livrée avec jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite
- Double paroi
- Garantie de 15 ans pour la cuve

DECLINAISONS

Equipement

Nue

Tuyau d'aspiration

Groupe : pompe, pistolet, filtre, compteur

DESCRIPTION

Description de la cuve pour gasoil 1000 L Drakkar

Cette citerne 1000 L est une solution de stockage pour le gasoil, le fuel et le GNR (gasoil non routier).

Cette cuve est adaptée pour l'intérieur ou en extérieur abrité.

Elle est composée en PEHD (polyéthylène haute densité) : une matière très résistante et économique. De plus, son armature métallique lui permet une plus forte durabilité. Vous pouvez aussi opter pour une [cuve en acier galvanisé Drakkar de 1000L](#) ou une [cuve PEHD 1000L de Cemo](#) ou une [cuve acier 1000L de Cemo](#).

Prozon vous propose trois options selon vos besoins. Vous avez la possibilité de la commander seule, avec un tuyau d'aspiration ou avec un groupe composé d'une pompe 230 V, un pistolet automatique, d'un filtre et d'un compteur mécanique.

Peu importe l'option que vous prendrez, elle est livrée avec :

- Une jauge de niveau afin de voir facilement le niveau de liquide qui se trouve dans la cuve 1000 L,
- Un évent de décompression pour une bonne gestion de la pression à l'intérieur de la cuve pour gasoil,
- Un détecteur de fuite pour une sécurité maximale.

La cuve est garantie pendant 15 ans et si vous prenez l'option avec la pompe, cette dernière est garantie 3 ans.

Vous pouvez retrouver d'autres [cuves pour gasoil](#) avec différentes capacités et matières.

Comment utiliser la cuve gasoil 1000 litres PEHD

Drakkar ?

Afin de stocker correctement du gasoil, du fuel ou du GNR, il faudra respecter certaines réglementations.

Tout d'abord, la cuve de stockage doit être sur une surface plate et dure, et aucune canalisation ne doit passer sous la cuve. Cette cuve peut stocker jusqu'à 1000 L, elle peut donc être placée dans un bâtiment en rez-de-chaussée ou au sous-sol (règle différente si la capacité dépasse 2500 L), proche d'un [extincteur](#).

Si elle est à l'intérieur, la pièce doit être ventilée et avoir une porte pare-flamme.

Si elle est à l'extérieur, elle doit être abritée.

Il est strictement interdit de fumer dans une pièce où une cuve gasoil est présente.

Pour finir, cette cuve est à double paroi, elle se suffit donc à elle-même et n'a pas besoin de bac de rétention.

Découvrez aussi nos [conteneurs stockage fût](#) pour stocker des produits dangereux ou alimentaires.

Optez pour le [tuyau de refoulement 25mm](#) pour remplacer le tuyau de la pompe.

Caractéristiques de la cuve à gasoil 1000 litres Drakkar

Dimensions :

- Hauteur : 168,5 cm
- Longueur : 142 cm

- Largeur : 66 cm

Matière :

- Cuve : PEHD
- Armature : métallique

Couleur : grise

Capacité de stockage : 1000 litres

Compatibilité : gasoil, fuel, GNR

Poids :

- Seule : 59,37 kg
- Avec tuyau d'aspiration : 60,662 kg
- Avec groupe pompe : 82,74 kg

Option [groupe pompe](#) :

- 230 V
- 60 l/min
- Pistolet automatique
- [Filtre à gasoil](#)
- Compteur mécanique

****déchargement à la charge du client (transportable à la main)**