

POMPE DE TRANSFERT GASOIL ÉLECTRIQUE 24 VOLTS Référence : 10932

RESUME

La pompe à gasoil est idéale pour les professionnels, elle est mobile et permet de transférer votre carburant de manière simple. Elle a une tension de 24 Volts.

Elle est disponible en plusieurs options : avec un pistolet à gasoil manuel ou avec un pistolet automatique avec raccord tournant.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Démarrage rapide
- Facile d'utilisation

DECLINAISONS

Pistolet
Manuel
Automatique

DESCRIPTION

Tout savoir de la pompe de transfert gasoil

La pompe de transfert est un équipement idéal pour le transfert rapide et sécurisé de gasoil. Conçue pour une utilisation mobile, elle est équipée d'une pompe auto-amorçante avec un by-pass intégré, ce qui permet un démarrage rapide sans préparation préalable et la gestion de la pression.

Cette pompe a une puissance de 24 volts avec un débit de 45 litres par minute. C'est donc une solution idéale pour les professionnels, pour le ravitaillement de véhicules, d'engins agricoles ou de machine de chantier.

Selon l'option choisie, cet ensemble est doté d'un pistolet automatique avec raccord tournant ou d'un pistolet manuel.

Peu importe l'option, elle comprend d'un câble électrique avec des pinces crocodiles, et d'un flexible en caoutchouc résistant pour l'aspiration et la distribution de gasoil.

Vous pouvez retrouver une [pompe à 12 V](#).

Comment utiliser une pompe à transfert électrique ?

La pompe pour gasoil à l'avantage d'être simple d'utilisation.

Avant toute chose, la pompe peut être positionnée aussi bien verticalement qu'horizontalement et fixée à l'aide d'une platine métallique. Le diamètre minimal du tuyau d'aspiration est de 3/4", tout comme celui du tuyau de distribution.

Pour une première utilisation, vérifiez que tout est propre (tuyaux et pompe) pour éviter tout risque d'intrusion d'impuretés dans le carburant.

Ensuite, mettez l'extrémité du flexible dans la [cuve de stockage](#) et le bec du pistolet pour gasoil dans le réservoir à remplir. Branchez la pompe à un secteur de 24 volts avec les pinces crocodiles, allumez la pompe et activez la gâchette du pistolet de distribution.

Une fois le plein fait, le débit s'arrête automatiquement grâce au système du pistolet automatique. Attendez quelques secondes pour éviter de mettre des gouttes de carburant hors du réservoir.

Éteignez et débranchez la pompe et rangez-la dans un endroit sécurisé.

Parfaite pour faire le transfert de diesel de votre [groupe diesel professionnel](#), comme le [groupe diesel 7 kva](#), le [groupe diesel 14kva](#), le [groupe de 200kva](#) ou le [groupe de 150kva](#).

Caractéristiques de la pompe de transfert gasoil 12 volts

	Pistolet manuel	Pistolet automatique
Volts		24 V
Débit		45 l/min
Pistolet	PVC	Métallique avec raccord tournant
Auto-amorçante		oui
By-pass		oui
Câble alimentation	2 mètres	4 mètres
Tuyau refoulement	4 mètres	6 mètres
Poids	6,4 kg	9,4 kg