

CUVE ADBLUE 2000 L PEHD Référence : 10990

RESUME

Découvrez notre cuve de stockage 2000 litres pour AdBlue, en polyéthylène haute densité (PEHD).

Celle-ci peut être placée en intérieur ou en extérieur sous abris. La cuve simple paroi doit être positionnée sur un bac de rétention.

Nous vous proposons plusieurs options de pompe et de pistolets (manuel ou automatique) afin de transformer votre cuve de stockage en cuve de distribution.

Un compteur numérique K24 est également disponible en option.

Dimensions : L. 185 x l. 79 x H. 165 cm - 75 kg

Les points forts :

- jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite inclus
- Jusqu'à 10 ans de garantie (cuve)
- Économique et robuste
- Livraison offerte

DECLINAISONS

Equipement

Aucun
Pompe avec pistolet manuel
Pompe avec pistolet automatique
Pompe avec pistolet automatique + compteur digital K24

DESCRIPTION

Explorer les particularités de la cuve AdBlue 2000 litres

La cuve est une solution de stockage AdBlue à simple paroi. Munie d'une pompe, elle devient une cuve de distribution très pratique et adaptée à vos besoins.

En effet, vous pouvez faire le choix de la prendre seule et utiliser une [pompe de transfert AdBlue](#) ou de la prendre directement accompagnée d'une pompe avec pistolet de distribution manuel ou automatique, et avec ou non un compteur digital K24.

Cette citerne AdBlue peut être mise à l'intérieur comme à l'extérieur si elle est abritée.

Elle est en PEHD ce qui lui donne une grande résistance et ce qui est très économique comparé à une cuve en acier.

Si vous faites le choix de prendre la cuve avec pompe, elle sera avec une pompe AdBlue auto-amorçante avec une tension de 230 V et un débit de 34 l/min, accompagnée d'un pistolet de distribution manuel ou automatique, d'un tuyau de refoulement et un d'aspiration.

Vous pouvez aussi faire le choix de la prendre avec compteur numérique K24 afin de suivre le volume de flux déversé dans le réservoir.

Peu importe l'option que vous prendrez, elle est livrée avec :

- Une jauge AdBlue de niveau dans le but de voir facilement le niveau de carburant qui se trouve dans la cuve 2000 L,
- Un évent de décompression pour une bonne gestion de la pression de la cuve pour AdBlue,
- Un détecteur de fuite pour une sécurité maximale.

Si vous avez le besoin de déplacer votre cuve, vous pouvez

retrouver les [cuves de transport AdBlue](#).

Retrouvez la [cuve pour AdBlue 3000 litres](#) et la [cuve pour AdBlue 5000 litres](#)

Utiliser la cuve AdBlue avec pompe de manière optimale

Pour garantir un transfert optimal tout en préservant l'équipement et la durabilité du carburant, il est essentiel de bien installer la cuve AdBlue 2000 L. Elle doit être sur une surface plate, et la pompe doit être correctement branchée à une alimentation 230 V sécurisée. Il suffit ensuite d'activer le pistolet de distribution pour commencer le transfert d'AdBlue.

Il faut surveiller régulièrement le niveau de la cuve grâce à la jauge pour carburant et assurer un entretien simple, comme le nettoyage après usage.

Focus sur les caractéristiques de la cuve AdBlue 2000 L

Dimensions de la cuve AdBlue :

- Hauteur : 165 cm
- Longueur : 185 cm
- Largeur : 79 cm

Matière cuve : PEHD

Couleur : bleue

Capacité de stockage : 2000 litres

Compatibilité : AdBlue

Poids :

- Aucun équipement simple paroi : 75 kg
- Avec pompe et pistolet manuel : 88 kg
- Avec pompe et pistolet automatique : 88,45 kg
- Avec pompe, pistolet automatique et compteur k24 : 88 kg

Garantie :

- Aucun équipement simple paroi : 10 ans
- Avec pompe et pistolet manuel : 10 ans pour la cuve et 2 ans pour la pompe
- Avec pompe et pistolet automatique : 10 ans pour la cuve et 3 ans pour la pompe
- Avec pompe, pistolet automatique et compteur k24 : 15 ans pour la cuve et 2 ans pour la pompe

Option pompe :

- 230 V
- 34 l/min
- Pistolet automatique ou manuel
- Option compteur K24

****déchargement à la charge du client (transportable à la main)**