

CUVE ADBLUE 1000 L MOBILE PE Référence : 11105

RESUME

Cette cuve AdBlue simple paroi en PE de 980 L est idéale pour le ravitaillement de vos machines directement sur le chantier ou terrain agricole.

Elle est disponible en version standard ou premium et avec une pompe de 12 ou 230 volts avec un débit de 35 l/min.

La cuve de base est composée d'une soupape de surpression et d'aération, 4 anneaux pour le levage et arrimage, un pistolet de distribution automatique, un capot et un câble d'alimentation.

La version standard compte en plus un flexible. La version premium comprend en plus un enrouleur automatique de flexible de distribution, un compteur digital et une jauge de niveau.

Elle mesure L. 127 x l. 107 x h. 112 cm

Les points forts :

- Cloisons antivagues
- Pompe et cuve garanties 2 ans
- Passages de fourches et sangles intégrés

DECLINAISONS

Version	Voltage
Standard	230V
Premium	230V
Standard	12V
Premium	12V

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la cuve AdBlue avec pompe ?

Cette cuve de 980 litres est parfaite si vous avez le besoin de ravitailler vos machines directement sur votre chantier ou sur votre site d'exploitation, car elle est totalement mobile grâce à ses passages de fourches et de sangles. Si vous souhaitez seulement stocker votre AdBlue, vous pouvez opter pour la [cuve de stockage de 1000 litres](#).

La cuve est accompagnée d'une pompe de transfert de 12 ou 230 volts selon votre choix, un pistolet de distribution automatique et un capot de protection avec vérin à gaz. Elle a aussi d'autres caractéristiques :

- Une soupape de surpression et d'aération pour gérer la pression à l'intérieur de la cuve,
- Une paroi antiroulis,
- Un couvercle de remplissage,
- 4 anneaux pour le levage et l'arrimage,
- 2 mètres de câble d'alimentation et fiche murale.

Vous avez aussi le choix entre une version standard et une version premium :

- La version standard comprend un flexible de distribution de 4 mètres.
- La version premium a :
 - Un enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible de distribution,
 - Un compteur digital K24,
 - Et une jauge de niveau.

Tout savoir sur l'utilisation de la cuve pour AdBlue

En ce qui concerne son utilisation, elle est livrée montée donc il n'y a rien à faire par rapport à son montage.

Avant de la remplir, veillez à ce qu'elle soit bien propre pour éviter toute impureté dans le liquide.

Pour le remplissage, veuillez utiliser un [pistolet à arrêt automatique](#) pour éviter tout risque de débordement. Une fois le plein fait, revissez bien le bouchon de remplissage de 150 mm de diamètre.

Grâce à sa forme, vous pouvez faire passer des fourches en dessous de la cuve. Une fois cette dernière bien positionnée, vous pouvez la lever et la transporter. Veillez tout de même à la manipuler avec précaution pour préserver l'AdBlue.

Si vous souhaitez utiliser des sangles : utilisez les passages de sangles pour faire passer ces dernières, serrez-les fermement et fixez-les sur le véhicule.

Une fois sur le chantier, veillez toujours à ce que la cuve soit positionnée de façon stable sur une surface plate.

Retrouver toutes les [cuves de ravitaillement](#).

Tout savoir sur la cuve AdBlue 1000 L mobile

Toutes versions :

Matière : polyéthylène

Dimensions : L. 127 x l. 107 x h. 112 cm

Accessoires :

- Rangement du flexible
- Passages de sangles pour arrimer la cuve
- Passages de fourches
- Support pistolet avec collecteur antigouttes
- Couverture de remplissage de 150 mm de diamètre
- Soupape de surpression et d'aération
- Paroi antiroulis

- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage

Pompe : à membrane avec by-pass 12 V ou 230 V avec 35 litres par minute de débit

Câble d'alimentation : 2 mètres avec des pinces crocodiles

Pistolet : Automatique avec raccord tournant

Capot : avec vérin à gaz

Garanties :

- Cuve : 2 ans
- Pompe : 2 ans

Version standard :

- Flexible de distribution : 4 mètres DN 19 en EPDM

Version premium :

- Flexible de distribution : enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible de distribution DN 19
- Compteur : digital K24
- Jauge de niveau

****déchargement à la charge du client (transportable à la main)**