

JOINTOYEUSE PIERRE ET BRIQUE ÉLECTRIQUE

Référence : 11809

RESUME

La jointoyeuse électrique est parfaite pour vos projets de jointoiement de pierres et de briques. Elle est livrée avec 3 différentes buses pour s'adapter à la largeur des joints : 10, 12 et 14 mm de diamètre, deux balles de nettoyage et un bidon de 0,5 litre d'expandeur hydraulique.

Elle fonctionne grâce à un raccordement électrique de 220 V.

Ses dimensions sont de L. 560 x l. 665 x h. 860 mm.

Elle dispose d'une trémie de 13 litres, d'un tuyau de 5 mètres et possède 2 roues qui la rendent très fonctionnelle.

Les points forts :

- Fabrication française
- Pour jointoiement brique et pierre
- Légère
- Livrée avec trois buses
- Branchement monophasé

DESCRIPTION

Tout savoir sur la jointoyeuse electrique

La jointoyeuse professionnelle sert à mettre de l'enduit de manière uniforme entre des pierres ou des briques. Elle fonctionne grâce à un raccordement électrique de 220 V.

Elle dispose d'un système péristaltique qui permet de faire des économies d'énergie, évite l'échauffement de l'enduit et n'a pas besoin de réglage.

Cette machine à jointer est adaptée pour des enduits traditionnels tels que le mortier, du mélange sable/ciment, du mélange de sable/chaux et aux enduits prêts à l'emploi. Vous pourrez mettre ces produits dans la trémie que dispose la machine de 13 L.

Elle est livrée avec trois buses à jointer de 10, 12 et 14 mm de diamètre, deux balles de nettoyage et un bidon de 0,5 litre d'expanseur hydraulique.

Sa forme, son poids (39 kg) et ses deux roues lui permettent d'être très maniable et transportable. Alliés à une facilité d'utilisation, cette jointoyeuse sera parfaite pour vous accompagner lors de vos chantiers de construction et de rénovation.

Comment utiliser la jointoyeuse paloma ?

Commencez d'abord par remplir la trémie de 13 L de votre enduit.

Choisissez la buse qui convient à votre besoin et vissez-la au bout du tuyau.

Vous avez seulement besoin d'un raccordement électrique de 220 V pour que la jointoyeuse fonctionne en mode rejointoiement.

Utilisez la commande marche/arrêt pour commencer votre projet et le stopper.

Une fois que tout est fini, il est très simple de nettoyer votre machine grâce aux 2 balles de nettoyage livrées avec. Il faut d'abord s'assurer que la jointoyeuse est vide. Ensuite, pré-nettoyer à l'eau, en faisant circuler de l'eau dans le circuit.

Ensuite, placer les balles à l'entrée du tuyau d'alimentation, mettre en marche la machine ; les balles seront propulsées et répéter cette opération jusqu'à ce que les balles ressortent propres. Enfin, faire passer de l'eau pour enlever les derniers résidus.

Si vous souhaitez combiner vos besoins de projection et de jointoiement en une seule machine, découvrez la [machine à enduire](#).

Caractéristique de la jointoyeuse pierre et brique électrique

Dimensions :

- Longueur : 560 mm
- Largeur : 665 mm
- Hauteur : 860 mm

Poids : 39 kg

Capacité trémie : 13 L

Longueur tuyau : 5 m

Moteur électrique monophasé : 220 V

3 buses à jointer : 10, 12 et 14 de diamètre