

PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Référence : 13860

RESUME

Le pistolet de graissage manuel est parfait pour injecter de la graisse, huile et essence. Il a trois méthodes de remplissage : par cartouche standard de 400 g, grâce à un appareil de remplissage ou avec de la graisse en vrac.

Le pistolet a une pression de 240 bar et s'utilise à une main.

Il est livré avec un flexible de 30 cm, un tuyau rigide, une agrafe 4 mors, une vis de purge et une valve de remplissage de diamètre 9 mm.

Les points forts :

- Léger (1,43 kg)
- Polyvalent
- Très mobile
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pistolet de graissage manuel

Le pistolet de graissage manuel est très utilisé dans le domaine de la mécanique automobile, de l'agriculture, du BTP et de l'industrie. Il permet de faire des entretiens réguliers, mais non intensifs.

Il est adapté pour injecter de la graisse, de l'huile ou de l'essence grâce à 3 systèmes de remplissage :

- Par cartouche standard de 400 g,
- Par un appareil de remplissage,
- Ou par un remplissage en vrac.

Les avantages d'opter pour une pompe de graissage manuelle à une main :

- Elle est mobile, il n'y a pas besoin d'électricité ni de compresseur d'air pour la faire fonctionner.
- Elle est économique, moins cher qu'une pneumatique ou sur batterie.
- Elle est polyvalente, elle est légère et utilisable pour différents liquides (huile, graisse, essence).

Le pistolet à graisse à une main est livré avec :

- Un flexible de 300 mm,
- Un tuyau rigide,
- Une agrafe 4 mors,
- Une vis de purge,
- Une valve de remplissage de 9 mm de diamètre.

Pour un plus gros débit, le [pistolet graisse pneumatique](#) sera parfait. Il existe aussi une [pompe à graisse électrique sur batterie](#) pour une mobilité optimale.

Si vous recherchez un outil très compact, pour des applications localisées et à faible débit, optez pour la [mini pompe à graisse manuelle](#).

Comment utiliser un pistolet manuel de graissage ?

L'utilisation du pistolet à graisse manuel est simple :

- Il faudra d'abord, mettre une cartouche de graisse standard de 400 g (ou avec une [pompe de remplissage de graisse](#), ou mettre de la graisse en vrac).
- Faire en sorte que le graisseur soit propre.

- Connecter l'agrafe 4 mors au graisseur.
- Actionner le levier du pistolet de graissage avec une main pour injecter de la graisse.
- Une fois que la graisse apparaît aux joints, cela veut dire que le travail est terminé. Il faut alors relâcher la poignée et déclipser l'agrafe.

Caractéristiques du pistolet à graisse manuel

Capacité : 400 g

Pression : 240 bar

Type de pistolet à graisse : manuel

Utilisation : 1 main

Poids : 1,43 kg