

ÉPANDEUR À ENGRAIS POUR TRACTEUR 530 ET 665 L Référence : 14007

RESUME

Découvrez l'épandeur à engrais pour tracteur, disponible en 530 ou 665 litres de capacité. Ce produit est idéal pour épandre harmonieusement engrais, semences... dans des champs agricoles.

Sa trémie en inox est équipée d'un agitateur ainsi qu'un kit de signalisation arrière à LED. L'ouverture de la trappe de la trémie se fait par commande hydraulique.

La zone d'épandage est réglable jusqu'à 8 m ainsi que la position (centre, droite et gauche).

La fixation de l'épandeur se fait par accrochage en 3 points.

Compatibilité : Tracteurs catégorie I, II et II-III

Attention, respecter les vitesses maximum et le code de la route lorsque vous utilisez l'épandeur.

Les points forts :

- Robuste
- Livré pré-monté
- Housse de trémie en option

DECLINAISONS

Capacité	Housse
530 litres	Avec
665 litres	Avec
665 litres	Sans

530 litres

Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'épandeur à engrais en inox :

L'épandeur à engrais pour tracteur, disponible en capacité 530 ou 665 litres, est un équipement conçu pour être attelé à l'arrière d'un tracteur agricole. Il permet de répartir de manière homogène différents types d'engrais, granulés ou de semences dans les champs, les prairies ou les cultures.

Son rôle est d'assurer une distribution régulière, afin d'optimiser la croissance des plantes et d'améliorer le rendement agricole. L'épandeur fonctionne grâce à un système de dispersion rotatif, qui régule à la fois le débit et la largeur de répartition, garantissant une couverture efficace et précise de la surface travaillée.

Compact, robuste et simple d'utilisation, l'épandeur à engrais est un incontournable pour faire gagner du temps et réduire la fatigue physique des agriculteurs.

Vous êtes à la recherche d'un produit adapté pour de petites surfaces ? Prozon vous propose l'[épandeur manuel agricole](#).

Vous êtes à la recherche d'un produit adapté pour de moyennes surfaces ? Découvrez l'[épandeur d'attelage agricole](#).

Lorsque vous exercez vos tâches, protégez-vous avec nos [EPI pour agriculteur](#).

Stockez votre matériel sous l'[abri tunnel stockage 640μ standard](#).

Comment installer votre épandeur engrais tracteur 530 et 665 L ?

Avant de commencer à installer votre épandeur, assurez-vous que celui-ci est bien compatible avec votre tracteur (catégories I, II ou II-III).

Fixez ensuite l'épandeur à l'arrière du tracteur à l'aide de l'attelage trois points. Ajustez les bras de l'attelage pour qu'ils s'adaptent aux fixations, puis insérez et serrez correctement les goupilles et écrous pour sécuriser la connexion.

Branchez les tuyaux hydrauliques de l'épandeur au circuit du tracteur, en identifiant les bons raccords et en veillant à bien les serrer afin d'éviter toute fuite. Testez rapidement le système pour vérifier que le levage et le basculement fonctionnent normalement.

Une fois le montage terminé, remplissez la cuve avec de l'engrais, des semences, du sel... sec. Effectuez un essai à faible vitesse pour contrôler que l'épandage est régulier et que les commandes répondent depuis la cabine.

Pour prolonger la durée de vie de votre produit, pensez à nettoyer régulièrement l'épandeur après utilisation. Nous vous proposons également des [pompes a graisse agricoles](#) pour le graissage des différents mécanismes.

Complétez votre équipement avec notre [pulvérisateur pour tracteur standard](#) et notre [pulvérisateur tracteur grand volume](#).

Retrouvez toute notre gamme d'[épandeur pour maraichage](#) et labourez vos sols avec notre [charrue 2 socs réversible](#).

Caractéristiques techniques de l'épandeur à engrais pour tracteur :

Dimensions :

- 530 L : L.130 x l.141 x H.116 mm
- 665 L : L.130 x l.141 x H.132 mm

Largeur d'épandage :

- 530 L : Jusqu'à 8 m
- 665 L : Jusqu'à 8 m

Matière :

- Trémie : Acier inox
- Châssis : Acier peint époxy
- Disque d'épandage : Acier inox
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur : Acier inox

Trémie livrée avec :

- Agitateur spécial pour sel et sable
- Grille de protection trémie
- Kit de signalisation arrière LED

Commande : Hydraulique d'ouverture de trappe trémie avec régulateurs de débit

Zones d'épandage possibles : Centre, droite et gauche

Accrochage : 3 points pour tracteurs catégorie I, II et II-III

Liquide admissible : Sel, sable, granulats, engrais, absorbant

Couverture de trémie : En option

Livraison : Pré-monté (kit signalisation à monter)

Poids :

- 530 L : 155 kg
- 665 L : 168 kg

Vous souhaitez d'autres équipements ? Découvrez toute notre gamme de [matériaux agricole](#).