

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE POUR FUT Référence : 14017

RESUME

La pompe à graisse pneumatique vous permet de transférer la graisse d'un contenant à un autre sans dégradation et avec précision. Cette pompe peut également distribuer de la graisse dans un système mécanique nécessitant de cette matière afin qu'il fonctionne correctement.

Elle est disponible en plusieurs hauteurs : 480, 740 et 940 mm et pour plusieurs débits : 600 g/min ou 1 500 g/min.

En fonction de la combinaison choisie, elle est adaptée pour les fûts de 20 à 220 kg.

Les points forts :

- Garantie 3 ans - débit 600 g/min
- Garantie 5 ans - débit 1 500 g/min
- Plusieurs options possibles
- Transfert de graisse sans dégradation
- Débit élevé et constant

DECLINAISONS

Longueur	Débit maximal
480 mm	600 g/min
740 mm	1 500 g/min
740 mm	600 g/min
940 mm	1 500 g/min
940 mm	600 g/min

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une pompe de graissage pneumatique ?

En utilisant une pompe à graisse, cela vous permet de gagner du temps, notamment pour les applications industrielles régulières. Celle-ci vous assure un débit élevé et constant. Depuis le fût, la graisse sera directement transférée d'un contenant à un autre.

Pour graisser le point graisseur avec plus de précision, vous pouvez équiper votre pompe d'un pistolet uniquement si ce dernier est compatible. Retrouvez le [pistolet pneumatique à graisse](#), le [pistolet manuel à graisse](#) et la [pompe sur batterie électrique 18 V](#). Ainsi, cela évite donc le gaspillage, car la graisse est distribuée avec le dosage adapté.

Enfin, la pompe de transfert de graissage vous assure un espace de travail plus hygiénique et sans risque de contamination puisque le système est fermé.

Il y a plusieurs options possibles, à adapter selon vos besoins entre la longueur de la canne et le débit de la pompe :

1. 480 mm - 600 g/min
2. 740 mm - 600 g/min
3. 940 mm - 600 g/min
4. 740 mm - 1500 g/min
5. 940 mm - 1500 g/min

La pompe transfert de graisse est idéale pour :

- Les agriculteurs
- Les entreprises de chantier
- Les professionnels de la maintenance
- Les ateliers de mécanique

En effet, la pompe de transfert peut être utilisé directement sur le lieu de travail (sur les chantiers, dans les champs...) ce qui facilite l'entretien des grandes machines et pour éviter de trop

gros déplacements.

Comment utiliser la pompe pneumatique de transfert de graisse ?

Il est recommandé quelques préconisations avant de mettre en place la pompe :

Assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé et organisé (sans risques d'explosion, sans humidité et sans produits corrosifs). Portez une tenue de sécurité avec gants, des lunettes, des chaussures de sécurité et un masque de protection.

Concernant l'outil, ne pas forcer la pompe sur des accessoires non adaptés et pour garantir une conservation durable, maintenez l'outil propre et suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Avant de monter la pompe, vérifier l'état des pièces. Enfin, si l'outil est endommagé, le faire réparer uniquement par un professionnel.

Mettre en place la pompe de transfert de graisse sur un fût :

1. Tout d'abord, vérifiez à ce que le couvercle du fût est un orifice afin d'y insérer la pompe (diamètre tube : 32 mm). La pompe de transfert : longueur 740 mm et un débit à 1 500 g/min est compatible avec [le fût professionnel acier 200 L](#).
2. La pompe est constituée d'air comprimé, il faut donc brancher la pompe à un compresseur avec une pression maximale à huit bar et appuyer sur le bouton "on". Retrouver le [compresseur atelier économique de huit bar maximum](#). Si vous rencontrez quelconques problèmes, stoppez l'arrivée d'air et restez toujours vigilant aux fuites.
3. Insérer la pompe dans le fût, lorsque la pompe est en contact avec la graisse, exercer une légère pression pour chasser l'air.
4. Une fois cette pression exercée, la graisse ressort par

l'orifice central.

5. Brider le couvercle en serrant les différentes vis.

En cas de stockage, éjectez entièrement la graisse de la pompe. La graisse se recycle donc, veillez à ne pas la rejeter dans l'environnement.

La pompe n'est pas propice à l'utilisation d'autres substances (huile, essence interdite ou pompe spéciale), servez-vous d'un contenant adapté pour chaque substance comme les [pompes de transfert carburant](#).

Utilisation de la pompe pneumatique à graisse sur un système :

- Une fois votre pompe montée, vous pouvez ajouter le pistolet sur le graisseur, pour plus de précision.
- Ensuite, il suffit de presser la gâchette du pistolet pour commencer à distribuer la graisse.
- Une fois le graissage terminé, fermer l'arrivée d'air en arrêtant le compresseur.
- Pensez à bien nettoyer le pistolet ainsi que votre zone de travail une fois le transfert finis.

Nous vous proposons également un [kit complet pour graissage pneumatique](#), livré avec tous les accessoires nécessaires.

L'entretien et la maintenance :

Pour garantir une pompe de transfert à graisse durable, l'entretien de cette dernière est important, assurez-vous à ce qu'il n'y ait aucune poussière ou impuretés dans l'air comprimé, ce qui pourrait ralentir, voire bloquer le système.

Il faut également nettoyer régulièrement l'eau qui peut être présente dans le réservoir du filtre afin de s'assurer qu'il n'y est aucune vapeur d'eau qui rentre dans l'air comprimé.

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée ou le non-respect des consignes

peut exclure la garantie de la pompe à graisse.

Retrouvez toutes nos [graisses pour industrie](#) dont certaines sont disponibles en conditionnement par fût comme la [graisse contact alimentaire IGOL](#), la [graisse insoluble à l'eau](#) ou la [graisse haute pression roulement](#).

Les caractéristiques techniques de la pompe à transfert de graisse :

Type de pompe : Pneumatique

Substance d'usage : Graisse

Pression max : 8 bar

Diamètre tube : 32 mm

Énergie : Air comprimé filtré

Débit max :

- 600 g/min
- 1 500 g/min

Longueur du tube plongeur :

- 48 cm
- 74 cm
- 94 cm

Adaptable sur différents fûts entre : 20 - 220 Kg

Rapport de pression : 50:1 (pression fluide à 300 bar)

Poids :

- 480 mm - 600 g/min : 4,87 Kg
- 740 mm - 600 g/min : 6 Kg

- 940 mm - 600 g/min : 6,8 Kg
- 740 mm - 1500 g/min : 5,6 Kg
- 940 mm - 1500 g/min : 6,4 Kg