SANGLE ARRIMAGE À BOUCLE
Référence : 14329

RESUME

La sangle d'arrimage à boucle est un équipement idéal pour maintenir une voiture sur une dépanneuse pendant le transport.

Elle assure une stabilité et une sécurité optimale du véhicule lorsqu'il est installé sur la dépanneuse.

Fabriquée en polyester, notre sangle d'arrimage à boucle est disponible avec un crochet tournant ou un crochet fixe.

La sangle mesure 1,5 mètre de long et 35 mm de large. Celle-ci est composée de 2 extrémités différentes, d'un côté, elle possède un crochet tournant ou fixe et de l'autre une boucle de 0,6 mètre de long.

Les points forts :

- Charge maximale de 1500 kg
- Normé EN 12195-2
- Transport sécurisé
- Installation rapide et facile
- Réglable

DECLINAISONS

Type de crochet
Fixe
Tournant

DESCRIPTION

Les avantages de la sangle d'arrimage avec

boucle

La sangle d'arrimage avec boucle est conçue pour fixer une voiture sur le plateau ou la remorque d'un camion de dépannage. Celle-ci s'attache par la jante d'une voiture.

La sangle dispose de 2 parties, d'un côté, elle est munie d'un crochet tournant ou fixe et de l'autre d'une boucle de 0,60 mètre. Le crochet tournant est directement relié au tendeur, qui permet d'effectuer le serrage de la sangle. Alors que, le crochet fixe possède un fil positionné entre le crochet et le tendeur.

De plus, elle peut supporter une charge maximale de 1500 kg. Cette capacité assure une sécurité renforcée, notamment lors de freinages.

Cet équipement est principalement utilisé par les garages et les fourrières, car il est rapide et facile à installer et ne nécessite aucun outil. De plus, la sangle d'arrimage avec boucle offre une stabilité et une protection du véhicule installé sur la dépanneuse, ainsi qu'au dépanneur et aux autres usagers de la route.

Notre sangle d'arrimage possède la norme européenne EN 12195-2 qui garantit qu'elle a été testée et certifiée sur la résistance, la durabilité et la fiabilité.

Retrouvez nos divers équipements pour le dépannage, dont nos sangles d'arrimage pour voiture, nos chariots de remorquage pour voiture et nos treuils pour le dépannage.

Pour vos opérations de levage, optez pour la manille lyre avec boulon, écrou et goupille.

Comment installer la sangle d'arrimage pour voiture ?

La sangle d'arrimage pour voiture s'installe directement sur la

jante de la voiture lorsqu'elle est positionnée sur le plateau ou la remorque de la dépanneuse.

Le crochet est idéal pour des jantes en acier, alors que la boucle est adaptée pour des jantes en aluminium.

Si la voiture à transporter possède des jantes à branches, il faut utiliser la boucle. Pour l'installer, il faut faire passer la boucle sur une branche de la jante et la raccorder au crochet fixe présent au commencement de la boucle. Il faudra ensuite fixer le crochet présent de l'autre côté de la sangle sur l'emplacement prévu de la dépanneuse.

Si la voiture que vous souhaitez transporter possède des jantes pleines, il est recommandé d'utiliser le crochet présent près de la boucle. Concernant l'installation, il faut passer le crochet dans une des ouvertures présentes sur la jante de la voiture. Lorsque celui-ci est placé, il faut mettre en place le crochet présent à l'extrémité sur l'emplacement dédié sur la dépanneuse.

Lorsque vous avez mis en place chaque extrémité de la sangle d'arrimage pour voiture, il faut la serrer progressivement à l'aide du cliquet de tension présent sur le côté du crochet. Cela doit être effectué sur chaque roue qui est arrimée.

Si vous souhaitez un arrimage avec fixation sur le dessus de la roue, optez pour notre sangle de roue porte voiture pour professionnels. Pour un arrimage qui s'effectue en passant par-dessus le pneu, retrouvez notre sangle d'arrimage roue voiture de 3,5 m. Puis, si vous disposez d'un moyen de remorquage en panier ou en dolly, nous recommandons notre sangle de roue de 2,4 m.

Pour arrimer un véhicule 2 roues, nous proposons la sangle d'arrimage pour moto et la sangle pour guidon de moto.

Nos chariots de remorquage permettent de déplacer facilement un véhicule. Pour déplacer le véhicule dans un espace restreint,

nous vous conseillons le chariot de remorquage Gojak. Pour déplacer les 2 roues d'un véhicule, nous proposons le chariot dolly de remorquage. Puis, pour bloquer le véhicule, optez pour notre cale pour roue voiture.

Pour une visibilité optimale lors de vos interventions, retrouvez nos gyrophares pour les dépanneuses de fourrières.

Caractéristiques de la sangle d'arrimage porte voiture

Type de crochet :

- Tournant : relié directement au tendeur
- Fixe : avec un fil séparant le crochet du tendeur

Matière : Polyester

Largeur : 35 mm

Longueur de la sangle : 1,5 m

Longueur de la boucle : 0,6 m

Charge maximale : 1500 kg (daN)

Poids : 1,3 kg (daN)

Retrouvez nos divers équipements pour garage, dont notre mobilier pour garage automobile et nos outils de garage professionnel.