

CHARRUE MICRO TRACTEUR LYRA 2 SOCS

Référence : 14793

RESUME

La charrue agricole à châssis est conçue pour le labourage de profondeur moyenne sur terrains plats sans pierres.

La puissance de traction dépend de la largeur des 2 socs. Vous devez choisir la charrue adaptée à la puissance de votre tracteur :

- 27 CV de puissance : corps de 20 cm
- 30 CV de puissance : corps de 25 cm
- 44 CV de puissance : corps de 30 cm
- 45 CV de puissance : corps de 35 cm

Elle est facile à manœuvrer et permet à ces machines de réaliser un labour de qualité sans surcharge.

Les points forts :

- Lame de coupe intégrée pour un meilleur recouvrement des résidus
- Tractable par un micro-tracteur
- Résistante
- Garantie 1 an
- Manœuvre simple
- Adaptée à 4 puissances

DECLINAISONS

Puissance CV
27 CV
30 CV
44 CV
45 CV

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une charrue agricole 2 socs ?

La charrue agricole 2 socs est conçue pour le labourage de profondeur moyenne sur des terrains plats, sous réserve que le sol soit sans pierres et qu'il présente une humidité suffisante.

Le fait de labourer avec 2 socs permet une double largeur de travail. Ceci vous permet de réduire le nombre de passages, donc un gain de temps et de carburant.

Les corps de la charrue sont équipés d'une lame de coupe positionnée au-dessus du versoir. Cette lame fait tomber la couche superficielle du sol au fond du sillon.

Ce mécanisme permet de mieux recouvrir les résidus végétaux et les mauvaises herbes.

L'avantage principal de la charrue 2 socs est son adaptation aux tracteurs de faible puissance, généralement les micro-tracteurs allant de 25 à 45 CV.

Étant légère et compacte, elle est facile à manœuvrer.

Elle permet à ces tracteurs de réaliser un labour de qualité sans être surchargés, contrairement à une charrue de 3 corps ou plus, que ces machines ne pourraient pas tirer efficacement.

Le choix de la charrue 2 socs est lié à la puissance disponible, car la largeur des corps impacte l'effort de traction requis :

- 27 CV de puissance : corps de 20 cm
- 30 CV de puissance : corps de 25 cm
- 44 CV de puissance : corps de 30 cm
- 45 CV de puissance : corps de 35 cm

Choisissez la charrue adaptée à la puissance spécifique de

votre tracteur pour assurer une efficacité maximale sans gaspillage d'énergie.

Les socs et les versoirs sont fabriqués en acier de haute résistance, garantissant la longévité de l'outil.

La profondeur de travail est facilement gérée et stabilisée grâce à une roue de support.

Cette charrue est garantie 1 an. La garantie ne couvre pas :

- Les dommages résultant d'une utilisation de la machine non conforme aux instructions d'utilisation et à l'usage prévu
- Les dommages résultant d'évènements ou autres dont nous ne sommes pas responsables
- Les machines sur lesquelles des modifications ont été apportées.

Attention, l'utilisation d'un tracteur d'une puissance supérieure (>45 CV) rend la garantie nulle.

Pour gagner du temps, nous proposons aussi la [charrue à 3 socs](#).

Parmi nos [charrues agricoles robustes](#), découvrez aussi la [charrue à disque de 660 mm de diamètre](#) pour les sols difficiles ou bien la [charrue réversible agricole](#) pour éviter la création de buttes.

De plus, après la préparation du sol, nos [semoirs professionnels manuels](#) vous permettent de semer vos graines efficacement et facilement.

Pour faciliter l'épandage de semences, utilisez un [épandeur d'engrais agricole](#).

Nous proposons aussi des [arracheuses et planteuses micro tracteur](#).

Comment installer la charrue agricole sur un tracteur ?

La charrue 2 socs est livrée assemblée.

Pour une utilisation en règle, rajouter les [panneaux de convoi agricole](#) sur votre charrue ainsi que des [panneaux carrés V20](#).

Pour que votre charrue soit visible, n'hésitez pas à rajouter des [gyrophares LED agricoles](#).

Avant d'atteler et d'utiliser la charrue, vous devez vérifier l'état général de la charrue à châssis en vous assurant que :

- Toutes les connexions à vis sont serrées
- La roue de jaune, des vis et broches de réglage se déplacent facilement
- La charrue doit être lubrifiée conformément aux instructions du manuel d'utilisation présent dans les téléchargements. Nous vous proposons d'ailleurs une [pompe à graisse électrique renson](#) pour vos opérations de lubrification.

Pour le tracteur, il est crucial de s'assurer que sa charge sur l'essieu avant n'est pas inférieure à 20% de son poids et que la pression des pneus est correcte.

Pour le montage, il est impératif d'arrêter le moteur du tracteur, de retirer la clé du contact et de serrer le frein à main avant de connecter la charrue au système de suspension à 3 points.

Le raccordement de la charrue 2 socs lorsque le moteur tourne est strictement interdit.

L'entretien régulier assure la durabilité de la charrue agricole. Après chaque utilisation, la charrue doit être nettoyée de la terre.

La lubrification doit être effectuée régulièrement, toutes les 10

heures de travail pour la vis de réglage de la manivelle et le roulement de la roue de jauge.

Après la saison, nous vous conseillons de faire un entretien plus poussé. Incluant le nettoyage complet, le remplacement des pièces usées ou endommagées, la réparation des défauts de peinture, et l'application d'une graisse protectrice sur les surfaces de travail avant le stockage.

Pour le stockage, la charrue doit être conservée sous abri sur un sol plat et stable, appuyée sur ses corps et la roue de jauge.

Toute réparation impliquant le remplacement de pièces doit être réalisée avec des pièces d'origine pour maintenir la validité de la garantie.

Pour faciliter l'entretien et le déblocage des vis, axes ou pièces mécaniques de votre machine, découvrez le [dégrippant Bardahl 600 ml](#).

Caractéristiques de la charrue agricole à châssis

	Charrue 27 CV	Charrue 30 CV	Charrue 44 CV	Charrue 45 CV
Nombre de corps			2	
Largeur de corps	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Largeur de travail	0,4 m	0,5 m	0,6 m	0,7 m
Profondeur de travail	Jusqu'à 20 cm	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 35 cm	
Hauteur sous le châssis	48 cm	60 cm	60 / 70 cm	
Poids de la machine	110 kg	180 kg	210 kg	235 kg

Besoin en
puissance
(kW / CV)

20 kW / 27
CV

22 kW / 30
CV

32 kW / 44
CV

33 kW / 45
CV

Garantie

1 an

Couleur

Verte