

RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO Référence : 14819

RESUME

Notre réhausse en acier de 500, 1000 ou 1700 mm est compatible uniquement avec notre [silo en fibre de verre](#). Selon leur contenance, ces derniers disposent de 3 ou 4 pieds. Ainsi, nous vous proposons des lots de 3 ou 4 réhausses.

La hauteur sous trappe de notre silo est de 1200 mm. Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de le surélever. Par exemple, en cas de [boitard déporté](#).

Les points forts :

- Très résistant.
- Plusieurs hauteurs disponibles.

Attention, nous vous conseillons de commander les réhausses de pied en même temps que votre silo pour que l'ensemble vous soit livré monté.

DECLINAISONS

Hauteur	Conditionnement
1000 mm	Lot de 3
1000 mm	Lot de 4
1700 mm	Lot de 3
1700 mm	Lot de 4
500 mm	Lot de 3
500 mm	Lot de 4

DESCRIPTION

Installation du surélévateur de silo

Comme nous livrons notre [silo de 6 à 31 m³](#) monté, nous vous conseillons de commander votre lot de surélévateurs en même temps que votre silo. Ainsi, ils seront montés au même moment.

L'installation de la réhausse sur les pieds du silo se fait par boulonnage direct entre les deux platines (celle des pieds du silo et celle de la réhausse).

Donc si votre [silo agricole](#) est déjà en place, vous devrez utiliser un engin de levage adapté pour lever le silo après l'avoir descellé du sol. Ensuite, fixez la réhausse au sol, posez le silo dessus et boulonnez les deux platines.

Le surélévateur n'est adapté qu'à notre modèle de silo.

Caractéristiques de la réhausse de pied pour silo

Matière : Acier galvanisé à chaud

Hauteur :

- 500 mm
- 1000 mm
- 1700 mm

Conditionnement :

- Lot de 3
- Lot de 4