

TRAPPE GUILLOTINE POUR SILO Référence : 14839

RESUME

La trappe guillotine pour silo s'installe sur notre [boitard polyester](#) afin de pouvoir ouvrir/fermer la sortie. Elle permet de réguler l'écoulement des aliments.

Notre trappe pour [silo aliment polyester](#) est conçue en acier galvanisé à chaud pour être très résistante.

Nous vous proposons 3 modèles :

- Ø 250 mm pour intérieur s'installe sur notre boitard déporté à condition que le silo ait une utilisation intérieure car il n'est pas étanche à l'eau de pluie.
- Ø 250 mm pour extérieur s'installe sur notre boitard déporté même en extérieur car il dispose d'un système anti goutte d'eau.
- Ø 440 mm qui se place sur nos boitards droits et qui va donc se trouver sous le silo. Elle peut ainsi être utilisée en intérieur et en extérieur.

Le diamètre de la trappe et du boitard doivent correspondre.

DECLINAISONS

Diamètre
Ø 250 mm pour intérieur
Ø 250 mm pour extérieur
Ø 440 mm pour intérieur et extérieur

DESCRIPTION

Choisir sa trappe guillotine pour silo

La trappe guillotine se place sur le [boitard de sortie](#) de votre silo agricole. Grâce à sa guillotine permettant de très facilement fermer ou ouvrir la trappe, il est possible de réguler le débit d'écoulement des aliments contenus dans votre élément de stockage.

En fonction de votre utilisation et de la configuration de votre silo, nous vous proposons 3 modèles différents :

- Ø 250 mm : se place sur un boitard déporté dans une configuration ayant pour but de tomber le contenu sur le côté du silo. Nous vous proposons :
 - Un modèle simple pour une utilisation intérieure.
 - Un modèle avec système anti-goutte d'eau permettant une utilisation en extérieur. Ce système est nécessaire car la trappe ne sera pas protégée de la pluie puisqu'elle sera installée sur un boitard déporté.
- Ø 440 mm : se place sous le silo, sur un boitard droit dans une configuration faisant tomber le grain par le bas. Ce modèle peut donc être utilisé en intérieur ou en extérieur.

Assurez-vous que le diamètre de sortie du boitard correspond avec le diamètre de la trappe.

Nos trois modèles sont fabriqués en acier galvanisé à chaud pour être très solides et résistants aux intempéries et à la rouille. Ils sont parfaitement adaptés à notre [silo aliment polyester](#).

Installation de la trappe silo aliment

Nous vous conseillons de commander votre trappe en même temps que votre [silo de stockage de grain](#). Puisqu'il vous est livré monté, l'installateur placera la trappe au moment du

montage.

Cependant, si vous souhaitez l'installer vous-même, c'est possible. L'installation dépend de votre trappe et de votre boitard :

- La trappe Ø 440 mm s'enfonce dans le boitard droit. Ensuite, par perçage directement dans le boitard, vous pouvez visser la trappe en 4 points (visserie fournie). Si vous avez peur à l'étanchéité, vous pouvez ajouter un joint caoutchouc rond (non fourni).
- Les trappes Ø 250 mm s'enfoncent aussi dans le boitard déporté. Ensuite, utilisez les 4 vis autoforantes puis assurez l'étanchéité avec du silicone. Il est possible d'ajouter des tubes en PVC pour augmenter le décalage de la sortie. Ils peuvent être placés avant ou après la trappe.

Si vous cherchez un silo plus petit avec toutes les options intégrées, nous vous proposons aussi le [silo acier de 1 à 9 m³](#).

Caractéristiques de la trappe de silo

Matière : Acier galvanisé à chaud

Type de trappe : À guillotine

Diamètre :

- 440 mm
- 250 mm